

Мультиформатный считыватель карт

Руководство пользователя

Version : U28N1-004

Введение

Ваш ПК/или ноутбук должен иметь процессор минимум класса Pentium (или совместимый) а пользователи Mac - Power PC.

Рекомендуется закрыть все работающие программы перед началом установки ПО считывателя.

Системные требования :

- Windows 98SE или след (PC)
- Mac OS 10.X или след. (Mac)
- 1 порт USB
- CD-ROM привод

Вы можете осуществлять операции ввода/вывода со след типами карт :

CF слот : CF I, II, CF Ultra (high speed),

CF Ultra Ultra II (high speed),

IBM MicroDrive, Magicstore MD

SD слот : Secure Digital card, SD ultra (high speed), Mini SD (adapter needed),

MMC, MMC2.0, MMC4.0, RS-MMC,

T-flash (adapter needed)

SM слот : Smart Media card, SM-ROM, xD Card

MS слот : Memory Stick, Magic Gate, MS Pro, MS Ultra II, MS select

MS Duo/MS Pro Duo/Magic Gate Duo/MS Duo Magic Gate (эти 6 типов

Флешкарт требуют адаптер для подключения)

Установка ПО

Драйвер необходим только для Windows 98SE и Win2000 версии ниже SP3, но мы рекомендуем устанавливать ПО для всех Windows ОС.

1. Во избежание конфликтов, нужно удалить все ранее установленные драйверы считывателей карт (Если были установлены ранее).
2. Перед установкой НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ считыватель к ПК.
3. Включите ПК.

4. Вставьте инсталляционный диск в привод CD-ROM.
5. Дважды кликните на иконку “ **My Computer** ” на рабочем столе. Далее выберите привод CD-ROM “ **USB2 Storage Ser** ” → выберите директорию: “ **U2_Card** ” → “ **Multi-Pro** ” → “ **Win** ”.
6. Запустите программу “ **setup.exe** ”, далее следуйте советам «Мастера установки» для устройства «**Multimedia Card Reader**».
7. Под управлением Windows XP SP1 и поздних версий, подсоедините считыватель к ПК. Утилита "FlashIcon" сама заменит типы дисков "Removable Disk" на цветные иконки.
8. Выберите тип инсталляции и нажмите “ **Next** ” для продолжения, Но мы рекомендуем выбрать Полный тип инсталляции (“ **Complete** ”).

* Инсталляция "**Typical**" : Только установка драйвера.

* Инсталляция "**Complete**": Установка драйвера и утилиты "FlashIcon".

* Инсталляция "**Custom**": Вы можете выбрать установку всех компонентов по отдельности.

Пожалуйста помните: при выборе инсталляции "**Custom**" вы должны выбрать оба компонента - “ **Driver** ” & “ **Icon** ” в диалоге “ **Select Program Features** ”, далее нажмите “ **Next** ” для продолжения. Если вы выберете только компонент “ **Driver** ” под управлением Windows ME, Windows 2000 SP3, Windows XP, то установка будет прервана, поскольку в этих ОС встроенный драйвер USB устройств.

9. Установка будет продолжена в Windows ME, Windows 2000 SP3, Windows XP если вы выберете компонент "FlashIcon". Далее, нажмите “ **Next** ”.
10. Вы можете выбрать директорию установки, но логический диск должен **c:**. Далее, нажмите “ **Next** ”.
11. Получите итоговое окно с результатами инсталляции. Нажмите "**Next**" для продолжения.
12. Произведите перезагрузку ПК для завершения установки драйвера. Для этого нажмите “ **Finish** ”.

Установка утилиты

Рабочая утилита требуется для работы под управлением Windows XP/Win2000 SP4/WinME.

1. Для устранения возможных конфликтных ситуаций, деинсталлируйте драйверы ранее установленных ридеров карт.
2. Перед установкой убедитесь что кардридер HE подключен к ПК.
3. Включите ПК.
4. Вставьте установочный диск в привод CD-ROM.
5. Дважды кликните на иконку “**My Computer**” на рабочем столе. Дважды кликните на иконку CD-ROM “**USB2 Storage Ser**”→перейдите в директорию в следующем порядке“**U2_Card**” →“**Read me**” – (файл помощи) → найдите файл **AU6375 AP V1.23.exe**

После установки появятся иконки “Removable Disk icon”.

6. Выберите файл “AU6375 AP V1.23.exe”, запустите его и далее следуйте инструкциям инсталлятора

“ Install Wizard” для установки устройства “Multimedia Card Reader”. Нажмите “Next”.

7. Подсоедините устройство к порту USB вашего ПК.

Замечание! Установка ПО не сможет быть выполнено успешно, без подключения устройства

8. Выберите пункт «Перезагрузите ваш ПК» для завершения установки драйвера и ПО затем нажмите “Finish”.

Подключение считывателя

1. Используйте USB кабель (или уже встроенный в считыватель) для подключения к порту USB ПК.
2. Система покажет экран об обнаружении нового устройства. **Windows 98SE/2000 пользователи :** Следуйте подсказкам системы и укажите размещение драйверов – на диске. Windows сама установит необходимые драйверы. Следуйте подсказкам для завершения установки.
3. После завершения установки, появятся 4 новые иконки в панели “ My Computer “, соответствующие каждому слоту. Вы можете работать с устройством.

Использование считывателя

Индикаторы на корпусе показывают активность операций (загрузку слота, операции ввода/вывода).

- Красный сигнал горит при включении считывателя.
- Мигающий зеленый индикатор означает передачу данных.

1. Включите ваш ПК.
2. вставьте флеш карту в соответствующий слот.
3. **Mac пользователи :** Появится новая иконка на рабочем столе.
Windows пользователи : Появится новая иконка “My Computer “ .
4. Содержимое карты будет показана как доп. Логический диск.

Извлечение карты памяти

1. Перед тем, как извлечь карту памяти проконтролируйте состояние зеленого индикатора – он должен непрерывно гореть. Если Вы извлечете карту, когда индикатор мигает, то вы можете потерять данные.
2. **Mac пользователи :** перетащите иконку карты в корзину.
Windows пользователи : дважды кликните правой кнопкой мыши на иконке логического диска соответствующего карте памяти и выберите Извлечь/«eject».
3. Извлеките карту из считывателя.

Удаление драйверов в Windows

1. Будьте уверены, что считыватель не подключен к ПК.
2. в «Панели управления» в разделе «установка/удаление программ» выберите пункт “ USB Storage Device – Change/Remove “.

3. Удалите все установленные компоненты и выберите **Next** для продолжения.
4. Выберите “ Yes, I want restart my computer now “ – и нажмите **Finish**, для перезагрузки вашего ПК.

Удаление драйверов в Mac OS

1. Если карта памяти вставлена в считыватель, сперва перетащите иконку карты в корзину и подождите пока иконка исчезнет.
2. Отсоедините считыватель от компьютера.

Решения возможных проблем

Проблема	Возможная неисправность	Решение
Считыватель не находится системой.	Считыватель не подсоединен к ПК.	Проверить подключение к порту USB.
	Считыватель подсоединен в USB разветвитель без питания (в пассивном режиме).	Необходимо подключить считыватель к активному USB разветвителю (с внешним БП) или на порт USB
Невозможно вставить карту в считыватель.	Карта вставлена в слот не до конца.	Вставьте карту в соотв. слот по направляющим.
Буква логического диска для карты существует, но диск не открывается.	Карта повреждена или отформатирована, или имеет некорректный формат	<p>Отформатируйте карту, используя Windows Explorer или Finder (Mac). Замечание : все данные на карте будут стерты.</p> <p>Важное замечание :</p> <p><i>Если вы форматируете карту на ПК а потом используете ее на другом цифровом устройстве (например фотоаппарате), это устройство может неправильно читать формат карты или она не будет определяться. Для корректной работы, рекомендуется производить форматирование на цифровом устройстве, где в дальнейшем будет использоваться эта карта.</i></p>
Карта не показывается под Mac OS X.	Карта имеет формат FAT-32 (Windows).	Переформатируйте карту на ПК или цифровом устройстве. Используйте систему FAT и FAT-16, которая читается под управлением Mac OS.