

BLAZE 45

Руководство по эксплуатации

Подготовка к работе

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться световой индикатор питания. Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

