

Благодарим вас за покупку портативной акустической системы Sound Way  
Инструкция пользователя. Ознакомьтесь перед использованием:

#### **Спецификация:**

Размеры портативной колонки: Диаметр – 52мм. Высота – 37мм.

Рабочая частота: 180 – 20000 Hz

Размер встроенного динамика: 36 мм

Сопротивление: 4Ω

Выходная мощность: 2.5В

Отношение сигнал/шум:  $\geq$  85dB

Емкость аккумулятора: 180 мАч/3.7В

Разъём для зарядки: Mini USB

Входящее напряжение: 5В

Время зарядки: 4 часа

Аудио кабель 3.5мм расположен снизу колонки

Индикатор состояния: красный – зарядка, зелёный – устройство включено.

Переключатель 2 в 1. ON/OFF и регулировка громкости.

Отверстие для подвески на брелок.



#### **Комплектация:**

- 1) Портативная колонка
- 2) Кабель зарядки USB

#### **Инструкции к применению:**

- 1) Перед первым использованием произведите зарядку батареи на протяжении 4-х часов.
- 2) Соедините колонку и источник звука посредством шнура, расположенного снизу колонки.
- 3) Раскройте колонку, повернув верхнюю часть против часовой стрелки.
- 4) Переместите выключатель в положение «ON».
- 5) Установите необходимую громкость.
- 6) Заряджайте аккумулятор колонки после использования.

#### **Примечание:**

1. Открытие и закрытие капсулы динамика  
Шаг 1) Совместите маркировку вместе с портом USB  
Шаг 2) отожмите ее внутрь, пока обе стороны не встретятся  
Шаг 3) Убедитесь, что маркировка обеих сторон встречается.  
Шаг 4) Поверните по часовой стрелке для закрытия капсулы.  
Поверните против часовой стрелки, чтобы открыть капсулу.

#### **Внимание!**

- Не растягивайте колонку по высоте более длины резонатора  
Держите колонку вдали от банковских карт, кассет, дисков; во избежание размагничивания и утери информации.  
Не оставляйте и не используйте колонку при высоких температурах и под прямыми солнечными лучами.  
Данный продукт не обладает водонепроницаемостью, предотвращайте попадание воды на колонку.