

Operation manual

Mechanical Gaming Keyboard

Vexx Pro GK-084

EN
OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11
How to plug in
Plug type C cable to USB cable with keyboard and PC, keyboard is plug and play, no need driver.
Key Function Introduction
FN key work with other keys
1.FN + [!]) = F1
2.FN + [@@) = F2
3.FN + [3#) = F3
4.FN + [4\$) = F4
5.FN + [5%) = F5
6.FN + [6^) = F6
7.FN + [7&) = F7
8.FN + [8*) = F8
9.FN + [9@) = F9
10.FN + [0]) = F10
11.FN + [-_) = F11
12.FN + [=+) = F12
13.FN + [") = Insert
14.FN + [:] = PRTSC
15.FN + [) = Home
16.FN + []) = End
17.FN + [Z] = Volume-
18.FN + [X] = Volume+
19.FN + [C] = Mute
20.FN + [V] = STOP
21.FN + [B] = Previous track
22.FN + [N] = Play/Pause
23.FN + [M] = Next track
24.FN + [ESC] = Press and hold for 3 seconds, back to default setting
Backlight setting
FN + [PGDN]: Switch backlighting effects, total 20 patterns.
FN + [TU]: Adjust lighting brightness.
FN + [<] or [>]: Adjust lighting speed.
FN + [~]: Switch the backlight color on keys in 8 color options.
FN + [-]: Change the light running direction.
FN + [WIN]:Lock Windows key and APP key, repeat to unlock.
FN + [TAB]: Press FN+[TAB] to get ready for setting the backlight colors on keys. Press FN + [TAB] again for backlighting setup, [TAB] key now is palette,Press FN+[-] for color switching, including 8 color options and light off mode. Then press the desired key for colors setting, finally press FN+[TAB] key to save the setting.
FAQ
1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.

Declaration of Conformity. Operation of device (devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges)/ If occurs, Try increasing the distance from the devices causing the interface.



Disposal of batteries, electrical and electronic equipment. This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate batteries, electrical and electronic equipment collecting and recycling company.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product. Usage precautions:

1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
3. Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not put into the mouth.
9. Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.
10. In case when shipment of the product was conducted in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (+16-25°C or 60-77°F) within 3 hours.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

IMPORTER: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Manufacturer: EASTERN TIMES TECHNOLOGY CO, LTD. Address: Building D, Nan An Industrial Area, Youganpu Village, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China

Unlimited shelf life.

Service life is 2 years

Date of manufacture: see on the package

Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual.

The latest and detailed operation manual is available at www.defender-global.com

Made in China.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

Подключение

Подключите кабель type C к USB-кабелю с клавиатурой и ПК, клавиатура подключается и работает, драйвер не нужен.

Функции клавиш

Сочетание клавиши FN с другими клавишами:

1.FN + (F1) = F1

2.FN + [2@] = F2

3.FN + [3#] = F3

4.FN + [4\$] = F4

5.FN + [5%] = F5

6.FN + [6^] = F6

7.FN + [7&] = F7

8.FN + [8*] = F8

9.FN + [9@] = F9

10.FN + [0] = F10

11.FN + [-] = F11

12.FN + [=+] = F12

13.FN + ["] = Insert

14.FN+[:] = PRSTC

15.FN + [|] = Home

16.FN + [|] = End

17.FN + [Z] = Громкость-

18.FN + [X] = Громкость +

19.FN + [C] = Отключение звука

20.FN + [V] =Стоп

21.FN + [B] = Предыдущий трек

22.FN + [N] =Воспроизведение/пауза

23.FN + [M] = Следующий трек

24.FN + [ESC] =Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для возврата к настройкам по умолчанию

Настройка подсветки

FN + [PGDN]: Переключение эффектов подсветки, всего 20 паттернов.

FN + [1@]: Регулировка яркости подсветки.

FN + [<] или [>]: Регулировка скорости подсветки.

FN + [←]: Переключите цвет подсветки клавиш, снова нажмите FN + [TAB] для настройки цветов 8 цветовых вариантах.

FN + [→]: Изменить направление движения подсветки.

FN + [WIN]: Заблокировать клавиши Windows и функции приложений, повторите для разблокировки.

FN + [TAB]: Нажмите FN+[TAB], для настройки цветов подсветки клавиш, снова нажмите FN+[TAB] для настройки подсветки, клавиша [TAB] теперь является палитрой, нажмите FN+[→] для переключения цветов, включая 8 вариантов цвета и режим выключения подсветки. Затем нажмите нужную клавишу для настройки цветов, наконец, нажмите клавишу FN+[TAB], чтобы сохранить настройку.

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не реагирует, пожалуйста, проверьте, правильно ли вставлен USB-кабель клавиатуры в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте другой USB-порт компьютера.

2. Если вы пролили жидкость на клавиатуру, пожалуйста, немедленно отсоедините USB-кабель клавиатуры от компьютера. Вытире излишки жидкости и поместите клавиатуру в теплое и проветриваемое место. Перед следующим использованием убедитесь, что клавиатура высушена естественным путем.



RU

**ИГРОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА
ИНСТРУКЦИЯ****Декларация соответствия**

На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара**Меры предосторожности:**

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначена для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
8. Не брать в рот.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Назначение: проводная клавиатура - клaviшное устройство ввода, предназначенное для ввода в компьютер символьной и цифровой информации, а также передачи различных команд компьютеру. Технические характеристики и особенности товара см. на упаковке и на сайте <https://defender.ru>

Импортер в РФ: ООО «Д Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, ви.терг. муниципальный округ

Тверской, ул. Сущёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.

Изготовитель: Истерн Таймс Технолоджи Ко. Лтд. Адрес: Билдинг Д, Нан Ан Индастриал Ареа, Йонгану

Вилладж, Фентанг Таун, Донгтан Сити, Гуандонг, Китай.

Срок годности не ограничен. Срок службы - 12 месяцев. Гарантийный срок - 12 месяцев.

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-СН.РА10.В.89141/23. Испытательная лаборатория

ООО "Центр Испытаний и Сертификации "КОНТИНЕНТ", аттестат акредитации РОСС RU.31218.ИЛ.00012.

Соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016). Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-СН.РА10.В.89119/23. Испытательная лаборатория

ООО "Центр Испытаний и Сертификации "КОНТИНЕНТ", аттестат акредитации РОСС RU.31218.ИЛ.00012.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная

совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011). Срок действия декларации по 20.12.2028

включительно. Полную информацию о сертификате соответствия см. на сайте <https://defender.ru>

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: <http://defender.ru/support/services/>

Дата производства: см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации

и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции

доступна на сайте www.defender.ru

