

BLAZE 25

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение колонок DEFENDER BLAZE 25
Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Основное назначение

Компьютерная акустическая система используется как устройство воспроизведения и усиления музыки, речи и звуковых эффектов. Акустическая система может быть подключена к выходам звуковых карт компьютера и другим источникам аудиосигнала. Акустическая система имеет встроенный усилитель.



Особенности

Деревянный корпус сабвуфера
Внешний трансформаторный адаптер питания
Магнитная экранировка корпуса, позволяющая использовать колонки вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения
Регулировки и разъем для наушников на сателлите

Указания по безопасности эксплуатации

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.

Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.

При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели сабвуфера было не менее 10 см.

При включении колонок следите за тем, чтобы ручки регуляторов громкости находились на минимуме.

Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала.

Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время.

При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур.

Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала.

Не размещайте близко к колонкам диски, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

Спецификации

Динамики:

Сабвуфер: 4" НЧ (15 Вт RMS)

Сателлиты: 3" широкополосные (5 Вт RMS)

Диапазон частот:

Сабвуфер: 40-200 Гц

Сателлиты: 200-20000 Гц

Наличие регулировок: громкость, тембр НЧ

Размеры:

Сабвуфер: 155*140*200 мм

Сателлиты: 160*80*100 мм

Комплектация

Сабвуфер

2 сателлита

Адаптер питания

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон