

Игровой руль DEFENDER CHALLENGE TURBO GT РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение игрового руля Defender. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и подключением. Данный руль предназначен для игр-автосимуляторов, установленных на ПК под управлением ОС Windows. Для максимального удобства пользователя данный руль оснащен удобной системой крепления.

Характеристики

Интерфейс: USB

Диаметр рулевого колеса: 280 мм

Угол поворота рулевого колеса: 180°

Органы управления: 10 кнопок + 2 подрулевых переключателя

8-позиционный D-Pad

Крепление: присоски, струбцина

Функция вибрации: да

Совместимость: Windows XP/Vista/7

Системные требования

IBM PC – совместимый персональный компьютер

Свободный USB-порт

Наличие установленной Direct X7.0 или выше

64Мб ОЗУ

32Мб свободного дискового пространства

ОС Windows 2000/XP/Vista/7

Комплектация

- Руль
- Педали
- Струбцина
- USB-удлинитель
- Держатель для кабеля (2шт)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Указания по безопасной эксплуатации

- Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.
- Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
- Не прилагайте чрезмерных усилий к рулевому колесу или педалям.
- Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса, это может испортить покрытие корпуса.
- По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу, либо в авторизованный сервисный центр DEFENDER.

Установка оборудования

1. Включите компьютер. Чтобы воспользоваться дополнительными возможностями (см. ниже) установите драйвер перед подключением руля к компьютеру.

2. Закрепите руль на столе при помощи присосок. Для дополнительного крепления к столу воспользуйтесь струбциной.
3. Закрепите держатели для кабелей в удобном месте на столе (держатели, идущие в комплекте, не предназначены для многоразового использования).
4. Подключите USB-удлинитель к USB-порту компьютера и закрепите его на столе при помощи держателя для кабеля.
5. Подключите руль к USB-удлинителю.
6. Установите педали на полу.
7. Подключите педали к рулю при помощи кабеля и закрепите кабель при помощи держателя.

Работа с драйвером

Откройте меню «Пуск» - «Настройка» - «Панель управления» - «Игровые контроллеры», найдите в списке игровой руль. Убедитесь, что в графе «Состояние» присутствует надпись «О/С». Если такой надписи нет, проверьте правильность подключения руля. Нажмите кнопку «Свойства» в появившемся окне проверьте работоспособность руля и откалибруйте его.

1. Нажмите по очереди все кнопки на руле – в окне программы соответствующие кнопки должны подсвечиваться красным цветом. Проверьте работу переключателя видов во всех восьми положениях в окошке «Hat Switch» будут загораться соответствующие красные стрелки. Поверните рулевое колесо вправо и влево, нажмите по очереди обе педали – в окошке «Axis Test» должно произойти соответствующее перемещение курсора. Убедитесь, что переключение рычага передач соответствует нажатию кнопок «1» и «2» руля.
2. Нажмите кнопку «Calibrate» в нижней части окна и следуйте инструкциям, появляющимся на экране. Вы можете проверить эффект вибрации в руле щелкнув мышкой по закладке «Test Vibration». В появившемся окне можно задать желаемый уровень вибрации и протестировать его.