




Defender**G-lens 2579 HD720p****Webcam****Operation manual / Инструкция**

1.



2.

**AZE Veb-kamera****Уyğunluq bəyannaməsi**

Qurğunun (qurğuların) çalışmasına statik, elektrik və ya yüksək tezlikli sahələr (radioavadanlıq, mobil telefonlar, mikrodalğalı sobalar, elektrostatik boşalmalar) təsir göstərə bilər.

Batareyaların, elektrik və elektron avadanlığının utilizasiyası

Malin, malin batareyalarının və ya qabın üzərində olan bu nişan, malin məşət tullantırılı ilə utilizasiyasının qeyri-mümkünlüləyən göstərir. Mal, batareya, elektrik və elektron avadanlığının toplanması və utilizasiyası ilə məşğul olan şirkətin məntəqəsinə

Spesiyalınlı uşusları saxhobuna, tərəfdaşlıqda iştirak etmək və ya tətbiq etmək.

Malin təhlükəsiz və səmərəli istifadəsi üzrə qaydalar və şərtlər

Ehtiyat tədbirləri:

1. Maldan yalnız təyinatına görə istifada etmək.
2. Malı sökməmək. Bu məməlatın tərkibində tamir edilə bilən hissələr yoxdur. Nasaz avadanlığın xidməti və ya təmiri üzrə məsələlərə görə satıcı-şirkətə və ya Defender servis mərkəzinə müraciət etməlisiniz. Malı qəbul etdiğən onun bütövlüyünə, daxilində serbər hərəkət edən əşyaların olmasına əmin olna.
3. 3 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzəd tutulmayıb. Tərkibində xırda hissələr ola bilər.
4. Məməlat, onun daxili hissəsini rütbətdən qorumaq. Məməlat maye içmə salmamaq.
5. Məməlat, zərər vura bilən vibrasiyalara və mexaniki yük'lərə məruz qoymamaq. Malın üzərində mexaniki zədələrin olması halında ona heç bir zəmanət verilmir.
6. Malın üzərində gözə çərpan zədələrin olması halında maldan istifadə etməmək. Bılərkdən nasaz qurğudan istifadə etməmək.
7. Təsviyyə edilən temperaturlardan kənar temperaturlar şəraitində (istifadəçi təlimatına bax), rütubətin kondensasiyası şəraitində və həbelə təcavüzkar mühitlərdə istifadə etməmək.
8. Ağıza götürməmək.
9. Məməlatdan sənaye, tibbi və istehsalat məqsədi ilə istifadə etməmək.
10. Əgər malın nəqli mənfi temperatur şəraitində aparılırsa, istismara başlamazdan əvvəl mal isti qapalı bir yerdə (+16...+25°C) 3 saat ərzində qızılmalıdır.
11. Uzun müddətə istifadə etmədiyiniz halda qurğunu hər dəfə şəbəkədən ayırmalı lazımdır.

Defender salahiyətli servis mərkəzləri haqqında daha ətraflı məlumat ilə tanış olmaq üçün www.defender-global.com saytına müraciət edin.

По-подробната информация за оторизираните сервисни центрове Defender е достъпна на www.defender-global.com

BEL Вэб-Камера**Призначэнне**

Вэб-камера - лічбава відэа- ці фотакамера, якая падключаецца да кампютара і прызначана для фіксацыі і перадачы малюнку па сетцы Інтэрнэт.

Прылада прызначана для ўжывання ў кількох камерыальных і вытворчых зонах без уплыву шкодных і небяспечных вытворчых фактараў.

Спецыяльныя ушусы захоўвання, транспарціроўкі і разлізы не прадугледжаны. Утылізацыя гэтага вырабу па завяршэнні яго тэрміну службы павінна выконвацца раздзяленнем ад устրойства, предвізываючы смущэння.

Декларацыя за съответствие

На функционированіе на устрыйстві (устрыйства) могат да польват статыческі, электрическі або високочастотны полет (радыоапаратура, мобільны телефоні, мікроволновы фурні, электростатичны разряды). В случаі на възникване увеличите здаўленіе от устрыйства, предвізываючы смущэння.

Рэциклиране на батарэі, электрическо і электронно оборудаванне

Тозы знак на стоката, батареите към стоката или на опаковката означава, че

на функцыянаванне прылады (прилад) могуць паўплываць статычныя, электрычныя

або высокачастотныя палі (радыоапаратура, мабільныя тэлефоны, мікраволневыя печы,

электрастатычныя разяды). У выпадку ўзнікнення павялічыце адлегласць ад прылады, якая

выклікае перашкоды.

Правіла і умовы якіснага і эфектыўнага выкарыстання тавару**Меркі за бясьпеку:**

1. Използвайте продукта само по предназначение.
2. Да не се разглобява. Настоящето изделие не съдържа части, подлежащи на самостоятелен ремонт. По въпросите на обслужване и замяна на неизправно изделие се обръщайте към фирмата-продавач или в оторизирания сервизен център Defender. При получаване на стоката се убедете в нейната целостност и отсъствие вътрешно движението на предмети.
3. Не е предназначено за деца под 3 години. Може да съдържа дребни части.
4. Не разбирайте. Дадените на вас не съмешава частак, якия падлягають самостийному разбираню. Пътятънкътънъ абслугуванънъ и заменънъ на прѣдлаганънъ работи съвместно със фирмата-продавач.
5. Не разбирайте. Несъмешава частак, якия падлягають самостийному разбираню.
6. Не допускайте попадането на влага на изделието и вътрешните му части.
7. Не използвайте изделието при температура под или над препоръчаните (вж. инструкцията за потребителя), при възникване на кондензиране на влагата, а също така в агресивната среда.
8. Не бързете със съдържанието.
9. Не използвайте изделието при видими повреди на изделиято. Не се използвайте, ако устройството е неизправно.
10. Не използвайте изделието при температура под или над препоръчаните (вж. инструкцията за потребителя), при възникване на кондензиране на влагата, а също така в агресивната среда.
11. Не използвайте изделието в промишлени, медицински или производствени цели.

Defender salahiyətli servis mərkəzləri haqqında daha ətraflı məlumat ilə tanış olmaq üçün www.defender-global.com saytına müraciət edin.

По-подробната информация за оторизираните сервисни центрове Defender е достъпна на www.defender-global.com

BG Уеб-камера**Прohlášenie o shodě**

Статичекі, электрическі або високочастотны полет (радыоапаратура, мобільны телефоні, мікраволновы фурні, электрастатичны разяды). В случаі на възникване увеличите здаўленіе от устрыйства, предвізываючы смущэння.

Ochrana životního prostředí

Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a

elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel

se zavazuje odvězdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do

getřítilémání. U výpadku užívání baterie a rezygnace na baterii, je

návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklaci a jinými způsoby zužitkování

přispíváte k ochraně životního prostředí.

Podmínky pro bezpečné a účinné použití výrobku**Bezpečnostní opatření:**

1. Používajte výrobek pouze k stanovenému účelu použití.
2. Nerozebírejte. Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, které byste mohli opravovat. Pro údržbu a výměnu vadného výrobku obrátte se na společnost prodejce nebo na autorizované servisní středisko Defender. Když produkt přebíráte, zkontrolujte, zda je celistvý a zda uvnitř nejsou se pohybující objekty.
3. Ne využívejte výrobek pro děti pod 3 let. Tento výrobek může obsahovat malé součásti.
4. Ne dopouštějte zásahu vláhy na výrobek a donvitě. Neponořujte výrobek do kapalin.
5. Ne vystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevtahujte žádná ruky.
6. V případě viditelných poškození tento výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte zjevně vadný výrobek.
7. Nepoužívejte při teplotách nad nebo pod doporučenou teplotou (viz Návod k použití), při vzniku kondenzované vlhkosti a v agresivním prostředí.
8. Neberte ústy.
9. Ne využívejte výrobek pro průmyslové, lékařské a výrobní účely.
10. Pokud se připrava zboží provádí při nízkých teplotách, před použitím nechte zboží ohřát v teplé místnosti (+ 16-25 °C) na prací 3 hodiny.
11. Vypněte výrobek pokaždé, když neplánujete jej použít pro delší dobu.

Více informací o autorizovaných servisních centrech je k dispozici na stránkách

www.defender-global.com

По-подробната информация за оторизираните сервисни центрове Defender е достъпна на www.defender-global.com

CZ Webkamera

DE Web-Kamera

Konformität

Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefone, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

Entsorgung

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

Regeln und Bedingungen für sichere und effektive Nutzung der Ware:

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Die Ware nur bestimmungsgemäß nutzen.
2. Nicht zerlegen. Dieses Erzeugnis enthält keine Bestandteile, die selbstständig repariert werden können.
3. Wegen der Wartung und Austausch des fehlerhaften Erzeugnisses wenden Sie sich an den Verkäufer oder das autorisierte Service-Zentrum von Defender. Bei Entgegennahme der Ware überzeugen Sie sich bitte, dass die Ware unversehrt ist und sich keine frei beweglichen Teile im Inneren vorhanden sind.
4. Vor Kindern bis 3 Jahre fernhalten. Das Erzeugnis kann kleine Teile enthalten.
5. Das Eindringen von Feuchte auf das Erzeugnis und in das Innere vermeiden. Das Erzeugnis nicht den Vibrationen bzw. mechanischen Belastungen aussetzen, die die mechanischen Schäden verursachen können. Bei mechanischen Schäden wird keine Garantie übernommen.
6. Bei sichtbaren Schäden nicht nutzen. Das wissenschaftlich nicht intakte Erzeugnis nicht nutzen.
7. Nicht unter bzw. über den angegebenen Temperaturen (s. hierfür Gebrauchsanweisung), sowie bei Bildung von Kondensat und in aggressiven Medien nutzen.
8. Nicht in den Mund nehmen.
9. Die Waren nicht für gewerbliche, medizinische oder betriebliche Zwecke nutzen.
10. Bei Transport der Ware unter den Minustemperaturen, die Ware vor Inbetriebnahme im warmen Raum (+16-25 °C) ca. 3 Stunden erwärmen lassen.
11. Das Gerät jedes Mal abschalten, wenn sein dauernder Betrieb nicht geplant ist.

Nähtere Informationen über die autorisierten Service finden Sie auf der Webseite www.defender-global.com.

ES Cámara web

Declaración de conformidad

El funcionamiento del dispositivo (dispositivos) puede verse afectado por estática fuertes, campos eléctricos o de alta frecuencia (instalaciones de radio, teléfonos móviles, microondas, descargas electrostáticas). Si esto ocurre, intente aumentar la distancia de los dispositivos que causan la interferencia.

Eliminación

No deseche este aparato como residuo doméstico convencional. Devuélvalo a un punto de recogida de residuos de piezas eléctricas y electrónicas WEEE. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Contactar con su vendedor o las autoridades locales para obtener más información.

Reglas y condiciones del uso seguro y eficaz del producto

Medidas de precaución:

1. Utilice el producto como es debido directamente.
2. No despiece el producto. El producto no contiene piezas que se puedan reparar de forma independiente. En lo que se refiere al mantenimiento y sustitución del artículo defectuoso póngase en contacto con la empresa vendedora o con el servicio de asistencia técnica autorizado Defender. Al aceptar el producto asegúrese de su integridad y de que dentro no haya objetos que se muevan con facilidad.
3. No está destinado para el uso de los niños menores de 3 años. Puede contener piezas pequeñas.
4. Evite que la humedad pase sobre el producto y dentro de él. No ponga el producto en líquidos.
5. No someta el producto a vibraciones ni a cargas mecánicas que puedan causar lesiones mecánicas del artículo. En el caso de que haya lesiones mecánicas no se ofrecerá ninguna garantía para el producto.
6. No use el producto si tiene defectos visibles. No use dispositivos obviamente defectuosos.
7. No use el producto a temperaturas más bajas ni más altas que las recomendadas (ver el manual del usuario), así como en casos de humedad condensada y en el medio agresivo.
8. No ponga el producto en la boca.
9. No utilice el producto para fines industriales, médicos o productivos.
10. En el caso de que el transporte del producto se haya efectuado a temperaturas bajo cero, antes de empezar a explotar el producto deje que éste se caliente en un local caluroso (+16-25 °C) durante 3 horas.
11. Apague el dispositivo cada vez que no planea utilizarlo durante un largo período de tiempo.

La información más detallada sobre los servicios de asistencia técnica autorizados Defender está disponible en la siguiente página web: www.defender-global.com

EST Veebikaamera

Vastavusdeklaratsioon

Staatilised, elektri- või körgsagedusväljad (raadioseadmed, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud, elektrostaatilised laengud) võivad mõjutada seadme (seadmete) funktsioneerimist. Häirete läis ätäisyytta häirivalt aiheutuvalla laineeseen. Try increasing the distance from the devices causing the interference.

Aküde, elektri- ja elektroonikasedadmete taastumine

See sümbol tootel, toote patareitel või pakendil tähdab, et toodet ei tohi taastuda koos olmejäätmega. Teda tulda tarnida patereite, elektri- ja elektroonikasedadmete kogumise ja taastumise ettevõttesse.

Mise au rebut

No deseche este aparato como residuo doméstico convencional. Devuélvalo a un punto de recogida de residuos de piezas eléctricas y electrónicas WEEE. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Contactar con su vendedor o las autoridades locales para obtener más información.

Toodet ohutu ja efektiivse kasutamise tingimused

Ettevaatusabinõud:

1. Kasutage toodet üksnes sellel ettenähtud eesmärgil.
2. Ärge lammutage. See toode ei sisalda sobivaid iseseisvate remondile osi. Hoolduse ja defektide töote asendamise puhul, palun võtke ühendust ettevõtte-edasimüüjaga või autoriisitud Defender teeninduskeskusega. Tootet kätte saamisel, kontrollige tema terviklus ja sellel vabalt liikuvate objektide puudumine.
3. Ei sobi alla 3-aastastele. Võib sisalda väikseid osi. Vastaanotatessa tuotteta varmistada, ette se on ehjä eikä sen sisällä ole vapaasti liikuvia esineitä.
4. Ära laske niiskust tooteisse. Ärge raputage toote vedelikku.
5. Ärge jätke toodet vibratsioonile ja mehaanilisele pingele, mis võib põhjustada toote mehaanilised vigastused. Tootet mehaaniliste kahjustuste korral jätab toode ilma garantiita.
6. Ärge kasutage toodet nähtavate kahjustuste puhul. Ärge kasutage defektne seadet.
7. Ärge kasutage üle või alla soovitatava temperatuuril (vt. Kasutusjuhend), kondenseerunud niiskuse ja agressiivse keskkonna puhul.
8. Ärge vötki suhu.
9. Ärge kasutage toodet tööstuse, meditsiini või tootmise eesmärgil.
10. Kui toote transporteerimine toimus madalal temperatuuril, enne toodet kasutamist tuleb seda soojendama soojas ruumis (+16-25°C) 3 tundi jooksul.
11. Lülitage seade välja iga kord, kui seda ei kasutataks pikkal ajal.

Lisateaved autoriseeritud Defender teeninduskeskustest on kätesaadavad siin:

www.defender-global.com

FR Une chambre noire Web

Declaration de conformité

Le fonctionnement de l'appareil (des appareils) peut être affecté par d'importants champs statiques, électriques ou haute fréquence (installations de radio, téléphones mobiles, four à micro-ondes, décharges électrostatiques). Si cela se produit, essayez d'éloigner les appareils qui provoquent les interférences.

Disposal of batteries, electrical and electronic equipment

Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, päätevät seuraavat määritykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa haittaa talousjätteen mukana. Kuluttajalla autaudaa ja taastumiseen.

Ympäristönsuojelua koskeva ohje

This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product

Usage precautions:

1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is independent. En lo que se refiere al mantenimiento y sustitución del artículo defectuoso póngase en contacto con la empresa vendedora o con el servicio de asistencia técnica autorizado Defender. Al aceptar el producto asegúrese de su integridad y de que dentro no haya objetos que se muevan con facilidad .
3. Do not use the product for children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Do not use the product for 3-year-old children. It may contain small parts.
6. Do not use the product if it contains visible defects. Do not use obviously defective products.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not expose the product to vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
9. Do not use the product in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
10. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.

Plus d'informations sur les centres de service autorisés Defender sont disponibles sur le site www.defender-global.com

FI Webbkamera

Vastavusdeklaratsioon

Staatilised, elektri- või körgsagedusväljad (raadioseadmed, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud, elektrostaatilised laengud) võivad mõjutada seadme (seadmete) funktsioneerimist. Häirete läis ätäisyytta häirivalt aiheutuvalla laineeseen. Try increasing the distance from the devices causing the interference.

Aküde, elektri- ja elektroonikasedadmete taastumine

See sümbol tootel, toote patareitel või pakendil tähdab, et toodet ei tohi taastuda koos olmejäätmega. Teda tulda tarnida patereite, elektri- ja elektroonikasedadmete kogumise ja taastumise ettevõttesse.

Mise au rebut

No deseche este aparato como residuo doméstico convencional. Devuélvalo a un punto de recogida de residuos de piezas eléctricas y electrónicas WEEE. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Contactar con su vendedor o las autoridades locales para obtener más información.

Toodet ohutu ja efektiivse kasutamise tingimused

Ettevaatusabinõud:

1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is independent. En lo que se refiere al mantenimiento y sustitución del artículo defectuoso póngase en contacto con la empresa vendedora o con el servicio de asistencia técnica autorizado Defender. Al aceptar el producto asegúrese de su integridad y de que dentro no haya objetos que se muevan con facilidad .
3. Do not use the product for children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Do not use the product for 3-year-old children. It may contain small parts.
6. Do not use the product if it contains visible defects. Do not use obviously defective products.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not expose the product to vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
9. Do not use the product in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
10. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.

Plus d'informations sur les centres de service autorisés Defender sont disponibles sur le site www.defender-global.com

GEO ვებ-კამერა

Declaración de conformidad

Operation of device (devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, four to micro-ondes, electrostatic discharges). If occurs, Try increasing the distance from the devices causing the interface.

Disposal of batteries, electrical and electronic equipment

Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, päätevät seuraavat määritykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa haittaa talousjätteen mukana. Kuluttajalla autaudaa ja taastumiseen.

Ympäristönsuojelua koskeva ohje

This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product

Usage precautions:

1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is independent. En lo que se refiere al mantenimiento y sustitución del artículo defectuoso póngase en contacto con la empresa vendedora o con el servicio de asistencia técnica autorizado Defender. Al aceptar el producto asegúrese de su integridad y de que dentro no haya objetos que se muevan con facilidad .
3. Do not use the product for children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Do not use the product for 3-year-old children. It may contain small parts.
6. Do not use the product if it contains visible defects. Do not use obviously defective products.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not expose the product to vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
9. Do not use the product in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
10. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.

Plus d'informations sur les centres de service autorisés Defender sont disponibles sur le site www.defender-global.com

SVK Webcam

Vyhľásenie o zhode

Na fungovanie prístroja môžu vplyvať statické, elektrické alebo vysokofrekvenčné polia (rádio, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry, elektrostatický výboj). V prípade vyskytnutia interferencii vziaťte prístroj od prístroja, ktorý vyvoláva poruchy. Not om miljöskydd

Utilizovanie batérií, elektrických a elektronických prístrojov

 Tento znak na výrobku, batériach pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže utilizovať spolu s domácim odpadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorí sa zaobrábajú zberom a utilizovaním batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

Pravidlá a podmienky bezpečného a účinného použitia výrobku

Bezpečnostné opatrenia:

1. Výrobok používať výlučne podľa účelu.
2. Nerozoberajte. Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré si môžete sami opraviť. V súvislosti s opravovaním a výmenou nefunkčného výrobku obráťte sa na firmu-predajcu alebo na oprávnené servisné centrum Defender. Pri preberaní výrobku zistite jeho ucelenosť a nepriemostnosť voľne posúvacích častí v ňom.
3. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Môže obsahovať drobné časti.
4. Nedovolíť aby vlhkosť vnikla do výrobku. Nenechávať výrobok v teplote.
5. Nevyložiť výrobok vibráciám a mechanickým zátážiam, ktoré by mohli vyvolať mechanické poškodenia výrobku. V prípade existencie mechanických poškodení pre výrobok nie sú žiadne záruky.
6. Nepoužívať ak výrobok má zjavné poškodenia. Nepoužívať výrobok ak je jasné že je pokazený.
7. Nepoužívať pri teplotách nižších alebo vyšších od uvedených (viď Návod na použitie), v prípade vytvárania kondenzovanej vlhkosti, ani v agresívnom prostredí.
8. Nekláňať do úst.
9. Nepoužívať výrobok pre priemyselné, zdravotnícke alebo výrobné účely.
10. V prípade že je výrobok prevažaný pri teplote nižšej od nuly, pred použitím ho treba nechať voľne zohriat v teplej miestnosti (+16-25 °C) v trvaní 3 hodín.
11. Výrobok treba vynútiť v prípadoch keď sa nebude používať dlhší čas.

Podrobnejšia informácia o oprávnených servisných strediskách Defender je dostupná na www.defender-global.com

SWE Webbamera

Försäkran om överensstämmelse

Anordningens funktion kan påverkas av statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioapparatur, mobiltelefoner, mikrovågor, elektrostatiska urladdningar). Om störningar uppstår, ska avståndet från anordningen som orsakar störningar.

Not om miljöskydd

 Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater får inte avyttras med hushållsavfall. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanuallen eller på förpackningen indikerar att produkten innehålls av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

Regler och villkor för säker och effektiv användning av produkten

Säkerhetsförslag:

1. Använd produkten enbart för avsett ändamål.
2. Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vanligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet och att det inte finns fritt rörliga objekt inuti.
3. Produkten är ej lämplig för barn under 3 år. Den kan innehålla små delar.
4. Låt ingen fukt komma på och i produkten. Sänk inte ner produkten i vätskor.
5. Utsätt inte produkten för vibrationer och mekaniska påfrestningar som kan leda till mekaniska skador på produkten. Ingen garanti ges för produkter som fått mekaniska skador.
6. Använd inte produkten om den har synliga skador. Använd inte en uppennbart defekt produkt.
7. Använd inte produkten vid temperaturer under eller över de rekommenderade värdena (se användarhandboken), vid kondenserad fukt och i aggressiva miljöer.
8. Ta inte i munnen.
9. Använd inte produkten i industriella och medicinska ändamål.
10. Om produkten har transporterats vid låga temperaturer, låt den värmas upp i ett varmt rum (+ 16-25 °C) under 3 timmar.

Mer information om auktoriserade Defender servicecenter finns på www.defender-global.com

TR Web kamerası

Uygunluk Beyani

Cihaz(lar)ın çalışma gücü statik, elektrik veya yüksek frekanslı alanlardan (radio kurulumları, cep telefonları, mikrodalgalar, elektrostatik yük boşaltıcıları) etkilenebilir. Bu durumda, cihazları, arayüzde sebep olacak şekilde bu alanlarla cihaz(lar) arasındaki mesafeyi artırmayı deneyin.

Piller, elektrik ve elektronik ekipmanlarının bertaraf edilmesi

 Ürün, ürünün pilleri veya ambalaj üzerindeki bu işaret, evsel atıklarla birlikte bertaraf edilemez. Pilleri, elektronik ve elektronik cihazları toplayıp geri dönüşüm'e gönderen avrupa standartlarına uygun bir firma tarafından toplanmalıdır.

Ürünün güvenli ve evrimsel kullanımına yönelik koşul ve şartlar

Kullanım önlemleri:

1. Ürünü yalnızca kullanım amacıyla uygun bir şekilde kullanın.
2. Ürünü söküp parçaları tamir etmeyeceğinizde. Üründe tamir edilebilir parçalar bulunmamaktadır. Bozulan bir parçanın bakımı veya yenisiyle değiştirilmesi gereğinden önce bayİYE ya da yetkili Defender hizmet merkezine başvurun. Ürünü alırken sağlam olduğundan ve ürün içinde gevşek parça olmadığından emin olun.
3. Ürünü nemli, buharlı ve benzeri uygunsuz ortamlarda kullanmayın. Ürün gözle görülür şekilde hasarı ise ürünü kullanmayın.
4. Üründeki mekanik hasara sebep olabilecek titreşimlerden ve mekanik basıncıtan uzak tutun. Mekanik hasar garanti kapsamında değildir.
5. Üründeki mekanik hasara sebep olabilecek titreşimlerden ve mekanik basıncıtan uzak tutun. Mekanik hasar garanti kapsamında değildir.
6. Görüel hasar durumunda ürünü kullanmayın. Ürün gözle görülür şekilde hasarı ise ürünü kullanmayın.
7. Ürünü nemli, buharlı ve benzeri uygunsuz ortamlarda tavaşıya edilen sıçaklıkların altında kullanmayın.
8. Üründeki mekanik hasara sebep olabilecek titreşimlerden ve mekanik basıncıtan uzak tutun. Mekanik hasar garanti kapsamında değildir.
9. Üründeki mekanik hasara sebep olabilecek titreşimlerden ve mekanik basıncıtan uzak tutun. Mekanik hasar garanti kapsamında değildir.
10. Üründeki mekanik hasara sebep olabilecek titreşimlerden ve mekanik basıncıtan uzak tutun. Mekanik hasar garanti kapsamında değildir.
11. Yetkili Defender hizmet merkezleri hakkında ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edin: www.defender-global.com

Rasmiy xizmat markazları haqida batafsil ma'lumot www.defender-global.com da mavjud.

UKR Веб-камера

Призначення

Пристрій призначений для роботи в житлових, комерційних і виробничих зонах без впливу шкідливих виробників.

Спеціальні умови зберігання, транспортування і реалізації не передбачені.

Утилізація цього виробу по закінченню його терміну служби повинна виконуватися згідно вимог усіх державних нормативів і законів.

Декларація відповідності

 Mahsulotdagı, mahsulot icida bo'lgan batareykadagi yoki qadoqdagi ushbu belgi abo viskoçostni polia (radiotəpəratura, mobilni telefon, mikrovhilovsli pechi, elektrostatisch rəzayıflar) tə'sir etishi mumkin. Shovqinlar yuzaga kelganda buni yazaga keltiruvchi qurilmadan masofani kattalashiring.

Одінні олш чоралар:

1. Mahsulotni o'zini maqsadida ishlatsilsin
2. Qismlarga bo'linmasin. Mazkur buyum mustaqil ta'mirlanishi mumkin bo'lgan qismlarga ega emas. Xizmat ko'satish va nosoz buyumni almashirish masalasida firma-sotuvchi yoki Defender xizmat ko'satish markaziga murojaat etilsin. Mahsulotni qabul qilishiha uning butunligi wa ichida erkin harakatlanadigan buyumlar yo'qligiga ishonch hosil qiling.
3. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallanmag'an. Mayda buyumlarga ega bo'lishi mumkin.
4. Buyumga va uning ichiga namlikni kirishiga yo'q yilmasin. Suyuqlik ichiga buyum tushirilmasin
5. Buyumni mehanik shikastlanishiga olib keladigan vibratsiya va mehanik zo'r iqishlarga yo'q yilmasin. Mehanik shikastlanishlar yuzaga kelganda mahsulotga hech qanday kafolat berilmaydi.
6. Buyumda ko'rinuvchi shikastlanishlar yuzaga kelganda ishlatalmasin. Oldindan ma'lum bo'lgan nosoz qurilmadan foydalanimas.
7. Kondensatsiyalangan namlik, xamda salbiy muhit yuzaga kelganda tavsiya etilgan haroratdan past yoki yuqori darajada ishlatalmasin.
8. Og'iz bo'shilig'iqa olinmasin.
9. Buyumni sanoat, tibbiyat yoki ishlab chiqarish maqsadida ishlatalmasin.
10. Agar mahsulotni tashilishi manfiy haroratda olib borilgan bo'lsa, u holda mahsulotni ishlatalasidan avval uni ilq binoda (+16-25 °C) 3 saat davomida isitish kerak.
11. Qurilmani ancha vaqtga ishlatalmasligi rejalahsirilayotganda, uni o'chirib qo'yish lozim.

Rasmiy xizmat markazları haqida batafsil ma'lumot www.defender-global.com da mavjud.