

# Operation manual

## Mechanical Gaming Keyboard

### Amox GK-585

EN

<b>OS support</b>
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11
<b>Key Function Introduction</b>
<b>FN1 key work with other keys</b>
1.FN1 + <Esc> = `~
2.FN1 + <[1~0]> = F1~F10
3.FN1 + <[_> = F11
4.FN1 + <[=> = F12
5.FN1 + <[A> = --
6.FN1 + <[S> =
7.FN1 + <[D> = ==
8.FN1 + <[W> =
9.FN1 + <[P> = PRTSC
10.FN1 + <[{}> = HOME
11.FN1 + <[&#92;> = END
12.FN1 + <[;> = PGUP
13.FN1 + <["> = PGDN
14.FN1 + <[> = INSERT
15.FN1 + <[/?> = DELETE
<b>Fn2 key work with other keys</b>
1. FN2 + "9" = 18 Backlighting modes switchable
2. FN2 + "0" = Turn off backlighting
3. FN2 + "-" = Brightness-, total 5 levels
4. FN2 + "+" = Brightness+, total 5 levels
5. FN2 + WIN = Lock Windows key, press it again to unlock
6. FN2 + Esc = Press and hold for 3 seconds, Back to factory setting
<b>Macro recording for lighting recording in different game</b>
1. Press FN2 + "Backspace" \ CAPS key twinkle slowly to indicate keyboard is ready for recording.
2. Press again FN2 + "Backspace" to start record, CAPS key twinkle quickly, press the desired key to record, max to 64 keys or 30 seconds, press FN2 + "Backspace" to save and quit, preset macro keys will be highlighted with LEDs.
3. Delete all macro: press and hold FN1+ "Backspace" for 5 seconds to delete all macro or press FN2 + Esc for 3 seconds to back to factory setting
<b>FAQ</b>
1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.



EN

## MECHANICAL GAMING KEYBOARD OPERATION MANUAL

**Declaration of Conformity.** Operation of device (devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges)/ If occurs, Try increasing the distance from the devices causing the interface.



**Disposal of batteries, electrical and electronic equipment.** This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate batteries, electrical and electronic equipment collecting and recycling company.

### Terms and conditions of safe and efficient use of the product. Usage precautions:

1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
3. Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not put into the mouth.
9. Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.
10. In case when shipment of the product was conducted in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (+16-25°C or 60-77°F) within 3 hours.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

IMPORTER: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.  
 Manufacturer: EASTERN TIMES TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building D, Nan An Industrial Area, Youganpu Village, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China  
 Unlimited shelf life.  
 Service life is 2 years

Date of manufacture: see on the package  
 Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual.  
 The latest and detailed operation manual is available at [www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)  
 Made in China.

<b>Поддержка операционных систем</b>
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11
<b>Введение в функции клавиш</b>
<b>Сочетание клавиши FN1 с другими клавишами</b>
1.FN1 + <Esc> = `~
2.FN1 + <[1~0]> = F1~F10
3.FN1 + <_> = F11
4.FN1 + <=+> = F12
5.FN1 + <A> = ⇐
6.FN1 + <S> = ⇓
7.FN1 + <D> = ⇨
8.FN1 + <W> = ⇩
9.FN1 + <P> = PRTSC
10.FN1 + <[> = HOME
11.FN1 + <]> = END
12.FN1 + <:> = PGUP
13.FN1 + <'"> = PGDN
14.FN1 + <.> = INSERT
15.FN1 + </?> = DELETE
<b>Сочетание клавиши Fn2 с другими клавишами</b>
1. FN2 + "9" = переключение 18 режимов подсветки
2. FN2 + "0" = Выключение подсветки
3. FN2 + "+" = Яркость+, всего 5 уровней
4. FN2 + "*" = Яркость-, всего 5 уровней
5. FN2 + WIN = Заблокировать клавишу Windows, нажмите еще раз, чтобы разблокировать
6. FN2 + Esc = Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для возврата к заводским настройкам
<b>Запись макросов для записи освещения в другой игре</b>
1. Нажмите клавишу FN2 + "Backspace", клавиша CAPS начнет медленно мигать, указывая, что клавиатура готова к записи.
2. Нажмите еще раз FN2 + "Backspace", чтобы начать запись, клавиша CAPS начнет мигать быстро, нажмите нужную клавишу для записи, максимум до 64 клавиш или 30 секунд, нажмите FN2 + "Backspace", чтобы сохранить и выйти, клавиши с установленными макросами будут подсвечены светодиодами.
3. Удалите все макросы: нажмите и удерживайте клавиши FN1+ "Backspace" в течение 5 секунд, чтобы удалить все макросы или нажмите и удерживайте в течение 3 секунд FN2 + Esc для возврата к заводским настройкам.
<b>Часто задаваемые вопросы</b>
1. Если клавиатура не реагирует, пожалуйста, проверьте, правильно ли вставлен USB-кабель клавиатуры в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте другой USB-порт компьютера.
2. Если вы пролили жидкость на клавиатуру, пожалуйста, немедленно отсоедините USB-кабель клавиатуры от компьютера. Вытрите излишки жидкости и поместите клавиатуру в теплое и проветриваемое место. Перед следующим использованием убедитесь, что клавиатура высушена естественным путем.



## ИГРОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА ИНСТРУКЦИЯ

### Декларация соответствия

На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.



### Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

### Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

#### Меры предосторожности:

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
8. Не брать в рот.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

**Назначение:** проводная клавиатура - клавишное устройство ввода, предназначенное для ввода в компьютер символьной и цифровой информации, а также передачи различных команд компьютеру. Технические характеристики и особенности товара см. на упаковке и на сайте <https://defender.ru>  
Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер. муниципального округа Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.  
Изготовитель: Истерн Таймс Технолоджи Ко. Лтд. Адрес: Билдинг Д, Нан Ан Индастриал Ареа, Ююганпу Виладж, Фенгганг Таун, Донггуан Сити, Гуангдонг, Китай.  
Срок годности не ограничен. Срок службы - 12 месяцев. Гарантийный срок - 12 месяцев.  
Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-СН.РА10В.89141/23. Испытательная лаборатория ООО "Центр Испытаний и Сертификации "КОНТИНЕНТ", аттестат аккредитации РОСС RU.31218.ИЛ.00012. Соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016). Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-СН.РА10.В.89119/23. Испытательная лаборатория ООО "Центр Испытаний и Сертификации "КОНТИНЕНТ", аттестат аккредитации РОСС RU.31218.ИЛ.00012. Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011). Срок действия деклараций по 20.12.2028 включительно. Полную информацию о сертификате соответствия см. на сайте <https://defender.ru>  
Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender.  
<http://defender.ru/support/services/>

Дата производства: см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте [www.defender.ru](http://www.defender.ru)

Сделано в Китае.

