

Ghost


Gaming headset

Operation manual




1. Connections

1.1 Audio




1.2 Power (only for backlight supply)



2. Functions

2.1 Setup



To turn on the microphone, right-click on the speaker symbol at the bottom right of the screen, near the clock, and select "Recorders". Select your microphone from the list and click on "Properties". On the list at the bottom select "Use this device (ON)" item on the "Device application" list and click OK

ARM

**1** Միացում  
1.1 Աուդիո  
Ադապտեր 2 TRS (F) - TRRS (M), վաճառվում է առանձին  
Միայն PlayStation 4/5, XBOX ONE խաղափայտակ  
1.2 Էլեկտրաէներգիա (միայն լուսարձակված համար)  
**2** Գործառնություններ  
2.1 Կարգավորում  
Խոսակողը միացնելու համար աջ սեղմեր էկրանի ներքևի աջ մասում, ժամացույցի մոտ գտնվող բարձրախոսի խորհրդանշի վրա և ընտրել «Ձայնագրիչներ»։ Microsoft-ի ընտրել ձեր խոսակողը և կոտսացրել «Հաստատություն» կետի։ Ներքևի մասում գտնվող ցուցակում «Ասարի հավելված» ցուցակում ընտրել «Օպտատորել այս սարքը (ՄԱՎՈՐՎԱՅ) կետը և կոտսացրել OK

AZE

**1** Əlaqə  
1.1 Səs  
Adapter 2 TRS (F) - TRRS (M), ayrıca satılır  
PlayStation 4/5, yalnız XBOX ONE gamepad  
1.2 Güc (yalnız arxa işıq təchizatı üçün)  
**2** Funksiyalar  
2.1 Qurmaq  
Mikrofonu yandırmaq üçün ekranın sağ altın- daki saatın yaxınındakı dinamik simvoluna sağ vurun və "Qeyd cihazları" nı seçin. Si- yahıdan mikrofonunuzu seçin və "Xüsusiyyətlər" düyməsinə basın. Aşağı- daki siyahıda "Cihaz- tətbiqlər" siyahısında "Bu cihazdan istifadə edin (ON)" maddəsinə seçin və Tamam düyməsinə basın

BEL

**1** Злучэнне  
1.1 Аўдыё  
Перахаднік 2 TRS (F) - TRRS (M), прадаецца асобна  
PlayStation 4/5, толькі геймпад XBOX ONE  
1.2 Харчаванне (толькі для падсветкі)  
**2** Функциі  
2.1 Усталяваць  
Каб уключыць мікрафон, пстрыкніце правай кнопкай мышы на сімвале дынаміка ў правым ніжнім куце экрану, каля гадзінніка, і выбярыце "Самаліставаць". Абярыце мікрафон са спісу і націсніце "Уласціваці". У спісе ўнізе абярыце пункт "Выкарыстоўваць гэтую прыладу (УКЛ.)". У спісе "Прыкладанне для прылады" і націсніце "OK"

CZ

**1** Spojení  
1.1 Zvuk  
Adaptér 2 TRS (F) - TRRS (M), prodává se samostatně  
Nur PlayStation 4/5, XBOX ONE-Gamepad  
1.2 Napájení (pouze pro napájení podsvícení)  
**2** Funkce  
2.1 Založit  
Chcete-li zapnout mikrofon, klikněte pravým tlačítkem na symbol reproduktoru v pravém dolním rohu obrazovky poblíž hodin a vyberte možnost "Rekordéry". Vyberte svůj mikrofon ze seznamu a klikněte na „Vlastnosti“. V seznamu dole vyberte položku „Použití toto zařízení (ZAPNUTO)“ v seznamu „Aplikace zařízení“ a klikněte na OK

DE

**1** Verbindung  
1.1 Audio  
Adapter 2 TRS (F) - TRRS (M), separat erhältlich  
Nur PlayStation 4/5, XBOX ONE-Gamepad  
1.2 Stromversorgung (nur für Backlight-Ver- sorgung)  
**2** Funktionen  
2.1 Einrichten  
Um das Mikrofon einzuschalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf dem Bildschirm neben der Uhr und wählen Sie „Recorder“. Wählen Sie Ihr Mikrofon aus der Liste aus und klicken Sie auf "Eigenschaften". Wählen Sie in der Liste unten in der Liste "Geräteanwendung" den Punkt "Dieses Gerät verwenden (EIN)" und klicken Sie auf OK

ES

**1** Conexión  
1.1 Audio  
Adaptador 2 TRS (F) - TRRS (M), se vende por separado  
PlayStation 4/5, gamepad XBOX ONE solamente  
1.2 Energía (solo para sumi- nistro de luz de fondo)  
**2** Funciones  
2.1 Configuración  
Para encender el micrófono, haga clic con el botón derecho en el símbolo del altavoz en la parte inferior derecha de la pantalla, cerca del reloj, y seleccione "Grabadoras". Seleccion su micrófono de la lista y haga clic en "Propiedades". En la lista de la parte inferior, seleccione el elemento "Usar este dispositivo (ON)" en la lista "Aplicación del dispositivo" y haga clic en Aceptar

EST

**1** Ühendus  
1.1 Audio  
Sovitin 2 TRS (F) - TRRS (M), müüakse eraldi  
ainult PlayStation 4/5, ainult XBOX ONE mängupult  
1.2 Toide (ainult taustval- guse toitmiseks)  
**2** Funktsioonid  
2.1 Seadistamine  
Mikrofoni sisselüli- tamiseks paremklopsake kella lähedal ekraani paremas alanurgas kolari sümboolil ja valige "Diktofonid". Valige loendist oma mikrofon ja klõpsake nuppu "Atribuudid". Valige allosas olevast loendist laadus "Käyta tätä laitetta (PÄÄLLÄ)" -kohde ("Laitesovellus" -luettelosta ja napsau- ta OK

FI

**1** Yhteys  
1.1 Audio  
Sovitin 2 TRS (F) - TRRS (M), myydään erikseen  
Vain PlayStation 4/5, vain XBOX ONE -peli virta (vain taustavalon syöttöä varten)  
**2** Toiminnot  
2.1 Perustaa  
Kytke mikrofonin päälle napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kelloa lähellä ekraani- kaution oikeassa alakul- massa lähellä kelloa ja valitsemalla "Tallenti- met". Valitse mikrofonin luettelosta ja napsauta "Ominaisuudet". Valitse allosas olevasta luettelosta "Käyta tätä laitetta (PÄÄLLÄ)" -kohde ("Laitesovellus" -luettelosta ja napsau- ta OK

GEO

**1** კავშირი  
1.1 აუდიო  
ადაპტერი 2 TRS (F) - TRRS (M), იყიდება ცალკე მხოლოდ PlayStation 4/5, XBOX ONE გეიმპედი  
1.2 ენერჯია (მხოლოდ განათების მოწოდებაზე)  
**2** ფუნქციები  
2.1 კონფიგურაცია  
მიკროფონის ჩასართავად, მარჯვენა ლილავით დაჭირეთ დინამიკის სიმბოლოს კვრანის ქვედა მარჯვენა ნაწილში, საათთან და აირჩიეთ "ჩამწერები". აირჩიეთ თქვენი მიკროფონი სიიდან და დაჭირეთ ლილავს "თვისებები". ქვედა სიაში აირჩიეთ "ამ მოწყობილობის გამოყენება (ჩართვა)" პუნქტი "მოწყობილობის აპლიკაციის" სიაში და დაჭირეთ ლილავს "კარგი"









