

1. Проводное подключение. Подключите кабель к мыши (разъем Type C) и к ПК или ноутбуку (разъем USB). Мышь подключится к вашему устройству в проводном режиме автоматически.

ВАЖНО: независимо от того, в каком положении находится переключатель на дне мыши (ON/OFF/ECO), при подключении по кабелю такой режим считается приоритетным.

2. Подключение по Bluetooth. Для беспроводного подключения по Bluetooth, пожалуйста, нажмите кнопку MODE внизу и выберите первый или второй канал Bluetooth. Светодиодный индикатор будет мигать зеленым цветом для первого канала Bluetooth и синим для второго канала Bluetooth. Если вы хотите подключить мышь. Затем в списке доступных устройств для Bluetooth выберите режим Bluetooth на устройстве, к которому вы хотите подключить мышь. Затем в списке доступных устройств для подключения выберите название мыши "Phantom 1" для первого канала Bluetooth или "Phantom 2" для второго канала Bluetooth.

Чтобы повторно подключиться к компьютеру или ноутбуку по Bluetooth повторите все описанные выше действия. Поддерживаемые версии Bluetooth: 5.4 и ниже. Пожалуйста, обратите внимание: режим BT полностью совместим и корректно функционирует в системах Windows 7 или более поздних версий.

3. Беспроводное подключение по радио каналу. Для беспроводного подключения по радиоканалу 2.4Гц, пожалуйста, нажмите кнопку MODE, расположенную в нижней части мыши, необходимое количество раз, чтобы индикатор 2.4G загорелся красным.

Затем вставьте приемник в компьютер, мышь подключится автоматически. При необходимости используйте длительное нажатие кнопки MODE для обязательного сопряжения.

Чтобы повторно подключиться к компьютеру или ноутбуку по радио-каналу 2.4 ГГц, пожалуйста, повторите все описанные выше действия.

4. Длительное нажатие мыши. Для выключения мыши переведите переключатель вниз в положение "OFF".

5. Изменение разрешения мыши. Чтобы изменить разрешение мыши, нажмите на кнопку MODE внизу корпуса. Делайте короткие нажатия на кнопку для изменения DPI мыши.

6. Частота опроса. Настраивать частоту опроса (125, 250, 500, 1000 Гц) для выбора оптимальной скорости отклика мыши на движения пользователя можно с помощью программного обеспечения или с помощью комбинации клавиш "Control + Провеся кнопка мыши" (нажать и удерживать в течение 5 секунд)

Функция доступна при проводном и беспроводном подключении по радиоканалу 2.4 ГГц

7. Зарядка мыши. Чтобы зарядить встроенный аккумулятор, подключите мышь к компьютеру или ноутбуку с помощью кабеля USB-Type C. Во время зарядки светодиодный индикатор загорится красным и погаснет после полной зарядки.

UZB

1. Simli rejim ulanishi. Kabelni sichqonchaga C tipidagi ulagich va USB ulagichi boʻlgan kompyuter yoki noutbukga ulang.

Sichqoncha qurilmangizga simli rejimda avtomatik ravishda ulanadi.

MUHLIM: sichqonchanning pastki qismidagi tugmachaning holatidan qatʼi nazar (ON/OFF/ECO), kabel orqali ulanganda, bu rejim ustunlik hisoblanadi.

2. Bluetooth rejimi ulanishi. Simsiz Bluetooth rejimi ulanishi uchun pastki qismidagi MODE tugmasini bosing va birinchi yoki ikkinchi Bluetooth kanali tanlang. LED indikator birinchi Bluetooth kanal uchun yashil rangda va ikkinchi Bluetooth kanal uchun koʻk rangda yonadi.

Sichqonchani ulamogʻchi boʻlgan qurilmada Bluetooth rejimini yoqing. Keyin ulanish uchun mavjud qurilmada roʻyxatida birinchi BT kanali uchun "Phantom 1" yoki ikkinchi BT kanali uchun "Phantom 2" sichqoncha nomini tanlang.

Bluetooth rejimida kompyuterinizga yoki noutbukingizga qayta ulanish uchun yuqorida tavsiflangan barcha amallarni takrorlang. Qoʻlab-quvvatlanadigan Bluetooth versiyalari: 5.4 va undan pastroq.

Iltimos, diqqat qiling: BT rejimi toʻliq mos keladi va Windows 7 yoki undan yuqori tizimlarda toʻgʻri ishlaydi.

3. Simsiz 2.4Ghz ulanishi. 2.4G simsiz rejim ulanishi uchun sichqonchanning pastki qismidagi MODE tugmasini kerakli miqdorda bosing, shunda 2.4G indikator qizil rangda yonadi. Keyin qabul qilgichni kompyuterinizga joylashtiring; sichqoncha avtomatik ravishda ulanadi. Agar kerak boʻlsa, majburiy ulanish uchun MODE tugmasini uzog bosing.

2.4G rejimida kompyuterinizga yoki noutbukingizga qayta ulanish uchun yuqorida tavsiflangan barcha amallarni takrorlang.

4. Sichqonchani oʻchirish uchun. Iltimos, tugmani "OFF" holatiga oʻtkazing.

5. Sichqoncha oʻchamlarini oʻzgartirish. Sichqoncha oʻchamlarini oʻzgartirish uchun sichqoncha korpusining pastki qismidagi DPI tugmasini bosing. Sichqonchanning DPI ni oʻzgartirish uchun tugmani bosing.

6. Sovrov tezligi. Siz dasturiy tamolni yoki Scroll Wheel + Sichqonchanning oʻng tugmasi* tugmalar birikmasi yordamida foydalanuvchi harakatlariga optimal sichqoncha javob berishni tanlash uchun soʻrov tezliligini (125, 250, 500, 1000 Hz) oʻrnatishingiz mumkin (5 soniya bosib ushlab turing).

Funksiya 2.4G radiokanal orqali simli va simsiz ulanish uchun mavjud*

7. Zaryadlash. Oʻrnatilgan batareyani zaryadlash uchun sichqonchani USB-Type C kabeli yordamida kompyuterinizga yoki noutbukingizga ulang. Zaryadlash paytida zaryadlash indikator qizil rangga aylanadi va toʻliq zaryadlandida oʻchadi.

EN

WIRELESS MOUSE OPERATION MANUAL

Declaration of Conformity. Operation of device (s) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges)/ If occurs, Try increasing the distance from the devices causing the interface.

Disposal of batteries, electrical and electronic equipment. This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate batteries, electrical and electronic equipment collecting and recycling company.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product. Usage precautions:

- Use the product for its intended purpose only.
- Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
- Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
- Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
- Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
- Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
- Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
- Do not put into the mouth.
- Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.
- In case when shipment of the product was conducted in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (+16-25°C or 60-77°F) for 3 hours.
- Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
- Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

Technical specifications and features of the product can be found on the packaging and on the website www.defender-global.com

IMPORTER: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Manufacturer: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Unlimited shelf life. Service life is 2 years. Date of manufacture: see on the package
Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual. The latest and detailed operation manual is available at www.defender-global.com
Made in China.

Мўрабболеги: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.

Сўзлабтоси: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Шезнабтоси: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Шезнабтоси: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Шезнабтоси: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.

Warranty service is not effected in the following situations:

- Expiration of the warranty period (warranty period is settled from the date of sale to the end user).
- Incorrect filling in of the warranty card.
- Incorrect plug in to power grid.
- Breach to safety of guarantee seals, fixing joint assemblies of the case; presence of elements of opening on outside and inside parts of the product.
- If the product designed for household use was used for professional purposes.
- Damage due to penetration of foreign objects, substances, liquids or insects inside the product.
- Damage due to breach to normal work of supply network – 220V +/-10% (except of automatic voltage regulators)
- If the product was opened and repaired by a person unauthorized for that by the dealer.
- Incorrect operation or careless handling.
- Damage to the product due to natural disasters.
- Presence of elements indicating mechanical damage (fall, hit).
- Disability of connected devices of other producers.

GEO

სათამაშო უკაბელო მაუსი ინსტრუქცია

შესაბამისობის დეკლარაცია

მოწყობილობის (მოწყობილობების) ფუნქციონირებაზე შეიძლება გავლენა მოასდგინოს სტატიკურმა, ელექტროკულმა ან მაგნუსისხიზირამმა ველურმა (რადიოაპარატურა, მიზილეურმა ტელეფონებმა, მიკროსავალიერმა ლუმინებმა, ელექტროსტატიკურმა გამზუბტებმა). ასეთ შემთხვევაში გასარდეთ მანძილი მოწყობილობისაან, რომელიც იწვევს დაბრკოლებებს.

ელემენტების, ელექტრიკული და ელექტრონული მოწყობილობების უტილიზაცია.

ეს ნიშანი საჭიროებუ, საქონლის ელემენტებზე ან შეფუთვაზე ნიშნავს იმას, რომ საჭიონის უტილიზაცია შეუძლებელია საყოფაცხოვრებ ნარჩენებთან ერთად. ის უნდა ჩატარდეს კომპანისა, რომელიც განასაზოვრილებს ელემენტების, ელექტრიკული და ელექტრონული მოწყობილობების შეგროვებასა და უტილიზაციას.

საქონლის ევტექტური და უსაფრთხო გამოყენების წესები და პირობები. სიფრთხილის ზომები:

- გამოიყენეთ საქონელი მხოლოდ დანიშნულებასაებრ.
- არ დაშაშლით. აღნიშნული ნაკეთობა არ შეიკავს ნაწილებს, რომელიც გამოგადგებათ რემონტისთვის საკუთრი ძალებით.ნაწილების შეცვლისთვის და მომსახორობის სხვა საკითებებზე მიმართეთ ფირმა-გამყიდველს ან Defende-ის ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. საქონლის მიღებისას დაწრწუნდით, რომ ის დაზიანებული არ არის და მის შიგნით არაფერი ხმაურობს.
- არ არის გათვალისწინებული თავშეუბისთვის 3 წლის ასაკამდე. შეიძლება შეიკავდეს წურლი დეტალებს.
- არ დაუშვათ სიბიზის მოხვედრა ნაკეთობაზე და მის შიგნით. არ ჩადეთ ნაკეთობა სითხეში.
- არ დაუშვათ ნაკეთობის კიბორცია და შეკანიკური დატვირთვა, რომელიც გამოიწვევს საქონლის მექანიკურ დაზიანებას. მექანიკური დაზიანებებისას საქონლებს არანაირი გაზაბრტია არ გაიკვება.
- არ გამოიყენებთ ნაკეთობას ზილეული დაზიანებების დროს. არ ჩართოთ მოწყობილობა, თუ თქვენთვის ცნებელია, რომ ის დაზიანებულია.
- არ გამოიყენებთ უსაოვნოებურულ ტემპერატურაზე მაღალ ან დაბალ ტემპერატურებში (იხ. მომხმარებლის ინსტრუქცია). კონდენსირებული სითხისთვისა და ატვითიულ გარემოში. არ ჩადეთ პირში.
- არ გამოიყენებთ მოწყობილობას სემეწარმულ, სადევიციოდ და სამრეწველო მიზნით .
- არ გამოიყენებთ ნაკეთობას ტრანსპორტირება მოსად უარყოფილ ტემპერატურაში, ექსპლუატაციის მიერ საჭიროელი დედვიცი თბილ ოთახში (+16-25 °C) 3 საათის განმავლობაში.
- გამოიეთი მოწყობილობა თუ არ აპირებთ მის გამოყენებას სანერგოლევი დროის მანძილებზე.
- არ გამოიყენებთ მოწყობილობას სატრანსპორტო საშუალების ტარებისას, თუ მოწყობილობა ხელს უშლის თქვენს უფრადღებუბინებას და ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც მისი გამოთრვა გათვალისწინებულია კანონით.

პოდეუტების ტექნიკური მახასიათებლები და მახასიათებლები შეგიძლიათ იხილოთ შეფუთვაზე და ვებგვერდზე www.defender-global.com

Мўрабболеги: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Шезнабтоси: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Шезнабтоси: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Шезнабтоси: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.

საგარანტიო მომსახურებას არ ექვემდებარება:

- გასულია საგარანტიო ვადა (ვადა დგინდება საქონლის მომხმარებლისთვის გაყიდვის დღედან).
- არასწორად არის შევსებული საგარანტიო ტალონი.
- არასწორად არის ჩართული ელექტროკულებში.
- დაზიანებულია საგარანტიო პლობებში, კოროზუსის სამგერი შევრთების ადგილები, გახსნის კვავლის არსებობა საჭიონის ზედაპირზე ან საქონლის შიდა პირზე.
- თუ აპარატურა, რომელიც დანიშნული იყო ყოფით პირობებში გამოყენებისთვის გამოყენებული იქნა პროფესიონალურად.
- დაზიანება გამოწვეულია ნაკეთობაში უცხო სავნების, ნივთების, სითხის, მწერების მოხვედრით.
- დაუდევებელი მკვეთი ელექტროკულმა – 220 ვ ± 10 % ნორმალურ მუშაობაში.
- თუ საქონელი გახსნილია და უსაფრთხო შესრულებული იმ პირის მიერ, რომელიც არ არის რწმუნებული ამ საქონლის ფირმით.
- არასწორი დამუშავებაცია ან უსაფლად ხმარება.
- ნაკეთობის სტრუქტური უზღვეურების შედეგად დაზიანება.
- მექანიკური დაზიანების კვალის არსებობა (დაცემა, დაწემა).
- სხვა მწარმოებლის ჩასართავი მოწყობილობების შრომისუზარანიანობა.

KAZ

ОЙЫҢҒА АРНАЛҒАН СЫМСЫЗ ТІНТҮІР НҰСҚАУЛЫҚ

Сәйкестік декларациясы

Қырғынның (құрығылардың) жұмыс істеуіне статикалық, электрлік немесе жоғары жиілікті өрістер (радиоаппаратура, ұялы телефондар, шағын толқынды пештер, электрстатикалық разрядтар) әсер етуі мүмкін. Туынданған кезде, кедергі келтіретін құрылдыңдан арақашықтықты арттырыңыз.

Батарея, электрлік және электронды жабдықтарды қадеге жарату
Тауардағы, тауарға арналған батареядағы немесе қаптамалары бұл белгі, тауарды тұрмыстық қалдықтармен бірге қадеге жаратуға болмайтындығын білдіреді. Ол батарея, электрлік және электронды жабдықтарды жинау мен қадеге жарату бойынша компанияларға жеткізілуі тиіс. Pravidla a podmienky bezpečného a účinného používania výrobku

Тауарды қауіпсіз және тиімді қолдану тәртібі мен шарттары. Сақтық шаралары:
Сақтық шаралары:

- Тауарды тек тікелей тағайындалуы бойынша қолданыңыз.
- Бөлшектемеді. Берілген бұйымда өзіндік жөндеуге жататын бөлшектер жоқ. Қызмет көрсету және бұзылған бұйымды ауыстыру сұрақтары бойынша сатушы-фирмаға немесе Defender авторластырылған сервис орталығына мәлүметті.наұқилыбын. Тауардың қабылдауда оның тұтастығына және ішінде еркін өрын ауыстыратын заттардың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- 3 жасқа дейінгі балаларға арналмаған. Усақ бөлшектер болуы мүмкін.
- Бұйымға және оның ішіне ығалданғн кіруін жібермеңіз. Бұйымды сұйықтықтарға салмаңыз.
- Тауардың механикалық зақымдалуына әкелуі мүмкін, бұйымның сілкіну және механикалық жүктелуін жібермеңіз.
- Бұйымның көрінетін зақымдалуы кезінде қолданбаңыз. Көрінеу бұзылған құрылыны қолданбаңыз.
- Усынылтын температурадан төмен немесе жоғары температурада, конденсациялайтын ығалданғыш туындағанда, сондай-ақ агрессивтік ортада қолданбаңыз (пайдаланушы нұсқауын қараңыз).
- Ауызға салуға болмайды.
- Бұйымды өнеркәсіптік, медициналық және өндірістік мақсатта қолданбаңыз.
- Егер тауардың тасымалдануы теріс температурада жүргізілсе, пайдалану алдында тауарға жылы бөлмеде (+16-25 °C) 3 сағат көлемінде жылынуға мүмкіндік беру керек.
- Егер ұақыт аралығында қолдану жостарланбаған жағдайда, құрылымы әр жылы сөндіріңіз.
- Егер құрылыс көпшілігінді алаңдатытын жағдайда, көлік құралын жүргізу барысында, сондай-ақ құрылыны сөндіру заңмен қарастырылған жағдайда қолданбаңыз.

Өнімнің техникалық сипаттамалары мен мүмкіндіктерін қаптамада және www.defender-global.com веб-сайтында табуға болады.

Импортер: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Сулейская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.

Өндіруші: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Шектесуі сақтау керекті. Пайдалану мерзімі – 6 ай. Келіпдік мерзімі – 6 ай. Defender уәкілетті сервистік орталықтары – сілтеме бойынша қараңыз https://sz.defender-global.com/places/service
Өндірілген күні: қаптамадан қараңыз. Өндіруші осы нұсқаулықта көрсетілген пакеттің мазмұны мен сипаттамаларын өзгерту құқығын сақтайды. Соңғы және әжей-тегжейлі пайдалану жөніндегі нұсқаулық www.defender-global.com сайтында қол жетімді. Қытайда жасалған.

КЕПІЛДІ ЖӨНДЕУ ТӨМЕНДЕГІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮРГІЗІЛМЕЙДІ:

- Кепілді мерзімнің бітуі (мерзімі тауар тұтынушыға сатылған күннен бастап белгіленеді).
- Дәсі қапунол де гарантіе есте completat incorect.
- Daсă s-a procedat conexiune incorectă la rețea.
- Daсă sunt rupte sigiliile de garanție, elementele de fixare a corpului, există urme de manipulare pe suprafețele exterioare și interioare ale produsului.
- Daсă aparatele destinate pentru utilizare într-un mediu casnic, sunt utilizate în scopuri profesionale.
- Daсă deteriorările sunt cauzate de corupți străine, materiale, lichide, insecte în interiorul produsului.
- Daсă sunt încălcate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V ± 10%. (Cu excepția stabilizatorului de tensiune)
- Daсă produsul a fost deschis și reparat de o persoană neautorizată de firma vânzător.
- Daсă produsul s-a utilizat incorrect și sau cu neglijență.
- Daсă s-a deteriorat din cauza dezastelor naturii.
- Daсă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere, lovitură).
- Daсă sunt conectate dispozitive inoperabile de la alți producători.

RO

MOUSE FĂRĂ FIR PENTRU JOCURI INSTRUCȚIUNILE

Declarație de conformanță. Asupra funcționării aparatului (aparatură) pot să influențeze câmpurile statice, electrice și cele de frecvență înaltă (aparatură radio, telefoanele celulare, cuptoarele cu microunde, descărcările de curent electric static). În cazul apariției acestora măriti distanța de la aparatul, care cauzează aceste bruieri.

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător. Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubritate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin recidarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

Reguli și condițiile de siguranță și folosire eficiente a produsului. Măsuri de precauție:

- Produsul a se folosi numai cu scopul destinației directă.
- Nu demontați. Acest articol nu conține piese, care pot fi reparate separat. În ceea ce privește deservirea tehnică și schimbarea articlului defect adrsați-vă la vânzătorul autorizat sau la centrul autorizat de deservire tehnică Defender. La primirea produsului convingeți-vă că dânsul este integral și nu există în interiorul dânsului obiecte care se deplasează liber.
- Nu este destinat copililor sub 3 ani. Poate conține piese mici.
- Nu admițeți articolul umidității pe suprafața articlului sau în interiorul dânsului. Nu scufundați articolul în substațea lichide.
- Nu sunpeți articolul sub influența vibrațiilor și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorarea mecanică a produsului. În cazul existenței deteriorărilor mecanice, produsului nu se acordă nici un fel de garanție.
- Nu folosiți articolul în cazul prezenței deteriorărilor vizibile. Nu folosiți intenționat aparatul știind despre faptul că este deteriorat.
- A nu se folosi la temperaturi mai reduse sau mai înalte de cele recomandate(vezi manualul de utilizare), în cazul apariției urmelei condensate, și de asemenea în medii agresive.
- A nu se introduce în gură.
- A nu se folosi articolul în scopuri industriale, medicinale sau de producție.
- În cazul, în care transportarea produsului a fost efectuată la temperaturi negative, înainte de a încere exploatarea trebuie trebuie acordată posibilitatea produsului de a se încăzi. La temperatura încăperii (+16–25°C) idealungul a 3 ore.
- Deconectați aparatul de fiecare dată, când nu planificați să-l folosiți o perioadă mai îndelungată de timp.
- Nu folosiți articolul în timpul conducerii mijloacului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția, și de asemenea în acele cazuri, când deconectarea aparatului este prevăzută de legislație.

Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Сулейская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.

Өндіруші: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Шектесуі сақтау керекті. Пайдалану мерзімі – 6 ай. Келіпдік мерзімі – 6 ай. Defender уәкілетті сервистік орталықтары – сілтеме бойынша қараңыз https://sz.defender-global.com/places/service
Өндірілген күні: қаптамадан қараңыз. Өндіруші осы нұсқаулықта көрсетілген пакеттің мазмұны мен сипаттамаларын өзгерту құқығын сақтайды. Соңғы және әжей-тегжейлі пайдалану жөніндегі нұсқаулық www.defender-global.com сайтында қол жетімді. Қытайда жасалған.

REPARAȚIA DE GARANȚIE NU SE PROCEDEAZĂ ÎN CAZURILE URMĂTOARE:

- După expirarea perioadei de garanție (termenul se stabilește de la data achiziției bunurilor de către cumpărător).
- Dacă cuponul de garanție este completat incorect.
- Daсă s-a procedat conexiune incorectă la rețea.
- Daсă sunt rupte sigiliile de garanție, elementele de fixare a corpului, există urme de manipulare pe suprafețele exterioare și interioare ale produsului.
- Daсă aparatele destinate pentru utilizare într-un mediu casnic, sunt utilizate în scopuri profesionale.
- Daсă deteriorările sunt cauzate de corupți străine, materiale, lichide, insecte în interiorul produsului.
- Daсă sunt încălcate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V ± 10%. (Cu excepția stabilizatorului de tensiune)
- Daсă produsul a fost deschis și reparat de o persoană neautorizată de firma vânzător.
- Daсă produsul s-a utilizat incorrect și sau cu neglijență.
- Daсă s-a deteriorat din cauza dezastelor naturii.
- Daсă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere, lovitură).
- Daсă sunt conectate dispozitive inoperabile de la alți producători.

RU

БЕСПРОВОДНАЯ ИГРОВАЯ МЫШЬ ИНСТРУКЦИЯ

Декларация соответствия. На функционирование устройств (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования
Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара. Меры предосторожности:

- Использовать товар только по прямому назначению.
- Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
- Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
- Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
- Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическому повреждению товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
- Не использовать при высоких температурах изделия. Не пользоваться зарядом неисправным устройством.
- Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
- Не брать в рот.
- Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
- В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
- Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
- Не использовать устройство при введении транспортного средства в движение, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
- Назначение:** компьютерная мышь - координатное устройство ввода, предназначенное для управления курсором в пределах экрана компьютера и отдачи различных команд компьютеру.
- Технические характеристики и особенности товара см. на упаковке и на сайте defender.ru

Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Сулейская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.

Өндіруші: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Шектесуі сақтау керекті. Пайдалану мерзімі – 6 ай. Келіпдік мерзімі – 6 ай. Defender уәкілетті сервистік орталықтары – сілтеме бойынша қараңыз https://sz.defender-global.com/places/service
Өндірілген күні: қаптамадан қараңыз. Өндіруші осы нұсқаулықта көрсетілген пакеттің мазмұны мен сипаттамаларын өзгерту құқығын сақтайды. Соңғы және әжей-тегжейлі пайдалану жөніндегі нұсқаулық www.defender-global.com сайтында қол жетімді. Қ