








COFFEE TABLE

User manual



Ax1 	Hx4 
Bx2 	Ix8  7x38mm
Cx2 	Jx4  6x35mm
Dx1 	Kx4  6x30mm
Ex2 	Lx2 
Fx4  25mm	Mx2 
Gx4  20mm	Nx1 



Ուշադրություն!

- [illegible]



 **Մարտկապիկները**
Ապրանքային
չէ տնօրինել
Էլեկտրոնային

Ապրան

- Օգտագործման նախադրյալներ և սխեմաներ**
1. Արտադրողը օգտագործողին միայն իր նպատակներով նպատակահարմար կանգնեցնում է և պահպանում է:
2. Այլ սպասարկողները: Այլ ապրանքներ կամ պարունակող մասեր, որոնք ունեն ինքնաշարժ վերականգնման իրավունք: Կապահովված է իր պարունակման և փոխարկման հարցի վերաբերյալ: Որոշ դիրքեր կամ Պաշտպանի լիազորված անհատիկների կենտրոն: Արտադրողը տրանսպորտի համընդհանուր, որ այն նպատակներով և արտադրողից ներմուծող ազատ շարժվող ապրանքներ են:
3. Շնորհ արժեք 3 տարեկանից ցածր երեխաներից: Կարող է պարունակել փոքր մասեր:
4. Շնորհ արժեք 1 տարեկանից և մեծիկների համար: Երեք արտադրող չթաքսիվել երեխաների մեջ:
5. Շնորհ մասնագիտացվածությունից և մեծիկների համար: Կարող է պարունակել մեծիկների համար վաճառողներ: Միջանկյալական վաճառողի դեպքում ռեալիզացիայի մեջ տրամադրված:
6. Այլ օգտագործողներ տնտեսական վաճառողի արդյունաբերության ոլորտում: Այլ օգտագործողներ, երբ արտադրողը ակնկալում է թերի է:
7. Այլ օգտագործողներ արտադրողը առաջարկվող ջերմաստիճանից ցածր և բարձր ջերմաստիճաններում (տե՛ս գործողության ձեռնարկը), խոնավության գործընթացից փախուցված, ինչպես նաև թթվաստիճանի միջավայրում:
8. Այլ որոշ ջերմաքի:
9. Այլ օգտագործողներ արտադրողը արդյունաբերական, քիմիական կամ արտադրողների նպատակներով:
10. Այլ դեպքում, երբ արտադրողը փոխարկման իրավահավասար է գոյական ջերմաստիճանում, ապա գործողներ առաջ արժեքներ պետք է պահել տաք տեղում (+ 16-25 ° C կամ 60-77 ° F) 3 ամիս ընթացքում:
11. Սեյսմաբեր արժեք մասնակց: Երբ իր նպատակներով օգտագործողը այն երկրպի մասնակցով:
12. Այլ օգտագործողներ սարքը մեքենան վարելու, երբ այն շրջակա է ուղարկողություն, կամ այլ դեպքում, երբ օրինակ ձեռք փախուցվելուց և մեկնալուց սարքը:

Նախատեսված օր

[illegible]

Արտադրված է Չինաստանում

ԵՐԱՇԱՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՈՑՈՒՄ ԶԻՎՐԱՎՈՐՈՒՄ ՆԵՏԵՎՑԱԼ ԴՈՒՅԵՐՈՒՄ

1. Երաշխային մատչելի ապրուսե (մանկերպ առանձնացված) և պարզորեն ապրուսեղ վաճառքի (մամայախիլ)՝
2. Վաճառքից հետո առաջագնի՝
3. Երաշխային վաճառքի մեթոդի կողմից ամրագրված միազուգույնների արժույթնախնայմա խախտումներ, ապրուսե արտադրիչ եւ կերթի մանկերպը բացելու հետքերի առկայությունը՝
4. Եւ եւ կերթուսի պայմաններով աշխատելու համար կարիւստեւած աղքատկիւրմը օգտագործել եւ մատչելուսնախնայմա խախտումներ՝
5. Վաճառքից հետո իր առաջագնի եւ իր օգուտ ապրուսեղի կերթուի, հերթուկի, միջադեռի կերթուսնախնայմա՝
6. Մուտքը Եւրոպայեանցի կերթու աշխատելու պայմաններ - 220 V ± 10% (գաշի կարմա կարմախնայմախնայմա)՝
7. Եւ եւ ապրուսե բացել եւ վերստուղղել եւ քննորդմա կամարուի կողմից չիսգործակա սննի կողմից՝
8. Միայ - օգտագործելու կամ սննիտուց վարկուի հետևանքով՝
9. Իրի վաճառքից հետո առաջագնի արտեւելու հետևանքով՝
10. Եւ եւ կարմախնայմա վաճառքից հետո արտեւելու հետևանքով (սննվախնայմա)՝
11. ՄԱՏԵՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՒՄՈՒՄ՝ այլ առարկությունների միջակայք արգելիլու՝

Diqqət!

- [illegible]



Batareya
Malın, ma
qeyri-mür

şirkətin m

- Malın təhlükəsiz və səmərəli istifadəsi üzrə qaydalar və şərtlər**
- Ehtiyat tədbirləri:**
1. Malın yalnız təyinatına görə istifadə etmək.
 2. Malı sökməmək. Bu məlumatları tərkibində tamir edilə bilən hissələr yoxdur. Nasaz avadanlığın xidməti və ya tamirini öz məsələlərə görə satış-şirkəti və ya Defender satış şirkəti üzvü servis markasına müraciət etməlisiniz. Malı qəbul etdikdə on düförlüklüyünə, davınlına şərait baxaraq edən aşıyaları olmasına əmin olun.
 3. Yaş qədər uşaqlar üçün nazada tutulmamı. Tərkibində zərər hissələr ola bilər.
 4. Məmuləti, onun daxil hissəsini rütubətdən qorumaq. Məmuləti maye içinə salmaq.
 5. Məmuləti, zərər vura bilən vibrasiyalara və mexaniki yükldərə məruz qoymamaq. Malın üzərində mexaniki zədələrlə on halında ona heç bir zəmanət verilmir.
 6. Malın üzərində qoşa çərpan zədələrlə əminə halında malıdan istifadə etmək. Bırakandan nasaz qurğudan istifadə etməmək.
 7. Təvsiyə edilən temperaturdan kanar temperatur şəraitində (istifadəçi təlimatına bax), rütubətdən kondensasiya şəhə habelə təəcülzər mühtlrdə istifadə etməmək.
 8. Ağza götüməmək.
 9. Məmulətdən nasayə, tibbi və istehsalat məqsədi ilə istifadə etmək.
 10. Əgər malın naqlı malın temperatur şəraitində aparılmasa, istismara başlanmadan əvvəl malı isti qapalı bir yerə (16-18 saat ərzində) qoymalıdır.
 11. Uzun müddətdə istifadə etmədiyiniz halda qurğunu hər dəfə səbakədən ayırmaq lazımdır.
 12. Fəkirinizi yandırmağa, qurğudan naqlıyət vasitəsinin idarə edilməsi zamanı istifadə etmək.
 13. Cihazı qəbulçı vaxtdırna, habelə qanunla çıxış ləvə ediliş hallarda bir vasitə idarə edərək cihazı istifadə etmək.

12. Ciliaz ulqqoti ya,

Tayin olunmuş istisna olarak, öğenin otatmadık kışkışlar üçün sadama sahastı teğkıl etmek üçün istifade olunan ve qonaqlı etmek üçün istafade edileb kışkış kompakt masas.

Mahsulat texnikı xıyusiyetlarını ve xıyusiyetlarını qabalsımdama ve Defender-global.com saytında taba bilirsiz.

İstisna: Hangzhou Yuyue Home Technology Corporation Limited. Address: Room 1008, Building 1, Industrial Zone, Yixian, Xixia Town, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province, China.

Kidmet müddeti 6 ay. Zamanat müddeti - 6 ay. Macarlı sertifikatıqlarmadıya adı deyil. İstisna: tarixini qabın üzərində.

İstisna: bu talimatda göstərilən paletlə rəhbərli və xıyusiyetları deyışdırilmək hüququunu özündə saxlayır. Ən son amiləy qıl talimatı.

İstisna: Defender-global.com saytında mövcuddur.

©2014 qıl mödirlir.

100

AŞAĞIDAKİ HALLARDA ZƏMƏNƏTİ TƏMİN APARILIR:

1. Zəmənat müddətindən bitməsi (müddət, məlin istehlakçısı satılması gündünə təyin edilir).
2. Elektrik şəbəkəsinə səhv qoşulması.
3. Zəmənat pöblərinin, gövdəsinin bərkidici birləşmələrin pozulması, məlin daxili və xarici səthlərində açılma izlərinin
4. Zəgar istismarı məhsul şəraitində nəzərdə tutulmuş aparat, peşakar məqsədi ilə istifadə edilməmişdir.
5. Məlin daxilinə qıraq əsəylən, maddələr, mayelər, həşəratların düşməsi ilə bağlı zədələr.
6. Qidalıqdan elektrik şəbəkəsinin normal işində pozuntular — $220\text{ V} \pm 10\%$ (gərginlik stabilizatorları arasında başqa)
7. Şəxsi mal, sətəti şifətin səhəhiyyəyi verməmiş və ya tərifindən aqlı və tənirid.
8. Yuxarı istismar və ya səlisizir zədələr.
9. Məmulatın təbii fəlakət nəticəsində zədələnməsi.
10. Mexaniki zədə izlərinin olması (yara düşməsi, zərbə).
11. Digər istehlakçılardan qoşulmuş qurğularının işləməməsi.

1. Проверте усі деталі пераб зборки.
 2. Введіть у гнізні кріплення мотузок не надвдавляю вашому кріслю, але інструкція аднолькава незалежна ад мотузок.
 3. Не користуйтеся столом, калі ви не закрутили і шурби не закрутили.
 4. Принакми конюна шукі місяцю праворазі є балт і шурби, каб принаказати, щоб вони закрутили. Калі ви шурби знаходяться у найбільшому стані, ця мотука приведе да небезпекі або зникіння шуму.
 5. Не станьте на стол, тримаючи ноги.
 6. Не використовуйте вуду для чисті стала, використовуйте суюю пилчасту або прайцальну вилгнот.
- Діагностика адвентури**
- На функціонування прилади (прилад) мотуки палувають статичні, електричні або високачастотні пали (радіоапаратура, мобільні телефони, мікрохвильові печі, електростатичні розряди). У випадку унікнення



адгласи

100

- Правили / умови успішного / ефективного викаристання тавару**
Мери засярод:
1. Викаристовува тавар тольк на прамы прызначэнні.
 2. Не рабараца. Дадзены выбар не змяшчае чыста, які падлягаюць самастойнаму рамонту. Па пытанні абслужаванні наспраўнага выбара звыражае тавар да фірмы-прадвара або ў аўтарызаваны сервісны цэнтр Defender. Пры тавару пераканайцеся ў яго чысласнасці і адсутнасці ўнутры прадмету, які свабодна перамяшчаюцца.
 3. Не прызначаны для дзівей да 3-х гадоў. Маю змяшчаю дробныя дэталь.
 4. Не дапушча пападання вільгаці на выбар і ўнутро яго. Не апуская выбар у вадкасці.
 5. Не падвяргаю выбар вібрацям і механічным нарузам, здольным прывесці да механічных пашкоджанняў у выпадку наліцця механічных пашкоджанняў ніякі гарантыі на тавар не даеца.
 6. Не выкарыстоўва пры бачны пашкоджаннях выбару. Не карыстаца заведана наспраўна прылдай.
 7. Не выкарыстоўва пры тэмпературах ніжэй або вышэй рэкамендуемых (гл. інструкцыю карысталыцца), пры ўніжэнні вільгаці, які кандэнсуеца, а таксама ў агрэсывым асяроддзі.
 8. Не браць у рог.
 9. Не выкарыстоўва выбар у прамысловых, медыцынскіх або выдвухных мэтах.
 10. У выпадку, калі транспарціров тавар ажыццяўлялася пры адвольных тэмпературах, перад пачаткам эксплуатацыі трэба да тавару саржаць у цёплым памяшканні (+16-25 °C) на працягу 3 гадзін.
 11. Выхлоцна прылдаю кожны раз, калі не плануеца выкарыстоўваць яе на працягу доўгага перыяду часу.
 12. Не выкарыстоўва прылдаю пры кіраванні транспартным сродкам у выпадку, калі прылда аддаеца ўвагу, а таксама ў тых выпадках, калі адключенне прылдаі прадудледжаа законам.

□

[illegible]

100

- Гарантійне обслуговування не асцитуація на наступних ситуацях:**
1. Завдання терміну гарантії (гарантії термін різні в залежності з дати продажу канчаткову карысталіну).
 2. Неправільне падключення да электрысты.
 3. Падрушэнне бясспячкі гарантійных пломбаві, фіксацыя стыкоўных вузлоў корпусу, наяўнасць элементаў адлучэння ад электрычнага ўнутрання часткі.
 4. Калі выбар прызначанае для бытавога карыстання, карыставаўся ў прафесійных матах.
 5. Пашкоджанні, выкліканыя прынамненнем у прадукт старонніх прадметаў, рэчываў, вадасцёкі ці насякомых.
 6. Шкода ў выніку парушэння нармальнай працы сеткі харчавання - 220 В +/- 10% (акрамя аўтаматычных рэгуляванняў).
 7. Калі прадукт адкрыў і адрамантаваў неўпаўнаважаны для гэтага дылер.
 8. Няправільная праца альбо неасцоржжанае абслугоўванне.
 9. Пашкоджанне выбраву з-за стыійных бедстваў.
 10. Наяўнасць элементаў, якія паказваюць на механічныя пашкоджанні (падзенне, удар).
 11. Адключэнне падлучэння прылад іншых вытворцаў.

1. Проверете всички части преди събиране.
 2. Снимките в това ръководство може да не изглеждат като вашият стол, но ръководството с инструкции е независимо от модела.
 3. Не използвайте бюрото, ако всички болтове и винтове не са затегнати.
 4. Поне на всеки шест месеца проверявайте всички болтове и винтове, за да се уверите, че са затегнати.
 5. Винтовете са в разхлабено положение, това може да причини опасност или да предизвика шум.
 6. Не стъпвайте на масата с крака.
 7. Не използвайте езда и почистете на бюро, използвайте сухо почистване с прах или избърсвайте с вода.
- Декларация за съответствие**
- Работата на устройството (устройствата) може да бъде повлияна от силни статични, електрически или ви



пол
опи

3

- на батерии, електрически и електронно оборудване.
- Услови за безопасна и ефикасна употреба на продукта**
- Предпазни мерки при употреба:**
1. Използвайте продукта само по предназначение.
 2. Не разобличавайте. Този продукт не съдържа части, които подлежат на самостоятелен ремонт. По възможност поддръжка и подмяна на повреден артикул, се обирне кт ми дилър или авторизирани сервизни центри на получаване на продукта се уверете, че е неопознат и в него няма свободно движещи се предмети.
 3. Пазете далеч от деца под 3-годишна възраст. Може да съдържа малки части.
 4. Пазете от влага. Никого не потапяйте продукта в течности.
 5. Пазете от вибрации и механични нати на продукта, които могат да причинят механични повреди на продукта. Механични повреди не се предоставят гаранции.
 6. Не използвайте при наличие на визуални повреди. Не използвайте, когато продуктът е очевидно деформиран.
 7. Не използвайте продукта при температури под и над препоръчителните температури (вижте ръководство за експлоатация), при условия на излагане на влага, както и в агресивна среда.
 8. Не поставяйте в уста.
 9. Не използвайте продукта за промишлени, медицински или производствени цели.
 10. В случай, че доставката на продукта е извършена при температури под нулата, преди употреба, продуктът трябва на топъл въздух да се държи от 16-30°C до 60-70°C в рамките на 3 часа.
 11. Изключвайте устройството всеки път, когато не се планира да го използвате за продължителен период от време.
 12. Не използвайте устройството, докато шофирате, ако е отвлечено внимание и в други случаи, когато за задължава да изключите устройството.

□

Предназначение: малка компактна маса, която се използва за организиране на място за съхранение на материали, от които тази маса е направена.

Техническите спецификации и характеристиките на продукта можете да намерите на опаковката и на уеб-сайта www.defender-global.com

VHOUSITE®: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Производител: Hangzhou Xuyue Home Technology Corporation Limited, Address: Room 1008, Building 1, Industrial Village, Xiaoya Town, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province, China.

Срокът на експлоатация е 2 години. Не подлежи на задължително сертифициране. Дата на производство на опаковката. Производителът си запазва правото да промени съдържанието на опаковката и спецификациите на ръководство. Най-новото и подобро ръководство за експлоатация е достъпно на www.defender-global.com

14

- Гаранционно обслужване не се извършва в следните ситуации:**
1. Изтичане на гаранционния срок (гаранционният срок се счита от датата на продажба на крайния потребител).
 2. Неправилно включване в електрическа мрежа.
 3. Нарушаване на целостта на национационните пломби, фиксиращите възела на корпуса; наличие на повреди на външните и вътрешните части на продукта.
 4. Ако продуктът, предназначен за битова употреба, е бил използван за професионални цели.
 5. Повреди, причинени от проникване на чужди предмети, вещества, течности или насекомни вътре в продукта.
 6. Повреди, причинени от нарушаване на нормалната работа на захранващата мрежа – 220V +/- 10% (с изключение на автоматични регулатори на напрежение).
 7. Ако продуктът е бил отвариан и ремонтиран от лице, неутъномощено за това от търговеца.
 8. Неправилна експлоатация или небрежно боране.
 9. Повреди на продукта, причинени от природни бедствия.
 10. Наличие на елементи, указващи механични повреди (падане, удар).
 11. Неизправност на свързани устройства на други производители.

RO MĂSUȚĂ DE CAFEA INSTRUCȚIUNILE

Atenție!

- Verificați toate piesele înainte de asamblare.
- Imaginați-vă acest ghid pot să nu seamene cu scaunul dumneavoastră, dar instrucțiunile sunt aceleași indiferent de model.
- Nu utilizați biroul decât dacă toate suruburile și bolțurile sunt strânse.
- Cel puțin o dată la șase luni, verificați toate suruburile și bolțurile pentru a vă asigura că sunt strânse. Când suruburile și bolțurile sunt slăbite, pot cauza pericol sau pot face zgomot.
- Nu stați pe masa cu picioarele în sus.
- Nu folosiți apa pentru a curăța biroul, folosiți un dispozitiv de curățare uscată pentru praf sau ștergeți cu o cârmă.

Declarație de concordanță. Asupra funcționării aparatului (aparatură) pot să influențeze cimpurile statice, electrice și cele de frecvență înaltă (aparatură radio, telefoanele celulare, cuptoarele cu microunde, descărcările de curent electric static). În cazul apariției acestora măriți distanța de la aparatul, care cauzează aceste buniuri.

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător. Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubritate cu gunoai menajere. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin recidarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importată la protecția mediului nostru înconjurător.

Reguli și condițiile de siguranță și folosire eficientă a produsului. Măsuri de precauție:

- Produsul a se folosi numai cu scopul destinației direce.
- Nu demontați. Acest articol nu conține piese, care pot fi reparate separat. În ceea ce privește deservirea tehnică și schimbarea articulei defect adresați-vă la vânzătorul autorizat sau la centrul autorizat de deservire tehnică la sfârșitul Defender. La primirea produsului convingeți-vă că dănsul este integral și nu există nici în interiorul dănsului obiecte care se desfacează liber.
- Nu este destinat copilar sub 3 ani. Piesele conține mici.
- Nu admiteți accesul umidității pe suprafața articulei sau în interiorul dănsului. Nu depuneți articolul în substanțe lichide.
- Nu sunpeți articolul sub influența vibrațiilor și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorarea mecanică a produsului.
- Nu folosiți articolele în cazul prezenței deteriorărilor vizibile. Nu folosiți intenționat aparatul știind despre faptul că este deteriorat.
- A nu se folosi la temperaturi mai reduse sau mai înalte de cele recomandate(vezi manualul de utilizare), în cazul apariției urmei condensate, și de asemenea în medi agresive.
- A nu se introduce în gură.
- A nu se folosi articolul în scopuri industriale, medicinale sau de producție.
- În cazul, în care transportarea produsului a fost efectuată la temperaturi negative, înainte de a începe exploatarea trebuie trebuie acordată posibilitatea produsului de a se încălzi la temperatura încăperii (+16-25°C) idealulungă a 3 ore.
- Decoanțați aparatul de fiecare dată, când nu planificați să-l folosiți o perioadă mai îndelungată de timp.
- Nu folosiți aparatul în timpul condițiilor de transport, în cazul în care, aparatul distragă atenția, și de asemenea în alte cazuri, când deconectarea aparatului este prevăzută de legislație.

Utilizare preconizată: o masă mică și compactă, folosită pentru a organiza o zonă de depozitare pentru obiecte mici în sufragerie, putând fi folosită și pentru primirea oaspeților.

Specificațiile tehnice și caracteristicile produsului pot fi găsite pe ambalaj și pe site-ul defender-global.com Importatorul: Defender Technology OU, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Producător: Hangzhou Yuyue Home Technology Corporation Limited. Address: Room 1008, Building 1, Industrial Zone, Xiashi Village, Xiaoya Town, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province, China. Durata de viață — 2 ani. Nu face obiectul certficării obligatorii. Data fabricației: vezi pe ambalaj. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica configurația și caracteristicile tehnice specificate în acest manual. Cea mai recentă și recentă versiune a manualului este disponibilă pe www.defender-global.com Produs în China.

REPARAȚIA DE GARANȚIE NU SE PROCEDEAZĂ ÎN CAZURILE URMĂTOARE:

- După expirarea perioadei de garanție (termenul se stabilește de la data achiziției bunurilor de către cumpărător).
- Dacă s-a procedat conexiunea încorectă la rețea.
- Dacă sunt rupte sigiliile de garanție, elementele de fixare a corpului, există urme de manipulare pe suprafețele exterioare și interioare ale produsului.
- Dacă aparatele destinate pentru utilizare într-un mediu casnic, sunt utilizate în scopuri profesionale.
- Dacă deteriorările sunt cauzate de corupți străine, materiale, lichide, insecte și în interiorul produsului.
- Dacă sunt încălcate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V ± 10%. (cu excepția stabilizatorilor de tensiune)
- Dacă produsul a fost deschis și reparat de o persoană neautorizată de firmă vânzător.
- Dacă produsul s-a utilizat încorect sau cu neglijență.
- Dacă s-a deteriorat din cauza dezastrelor naturii.
- Dacă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere, lovitură).
- Dacă sunt conectate dispozitive inoperabile de la alți producători.

RU ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК BAGOS (БАГОС) ИНСТРУКЦИЯ

Важно!

- Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.
- Изображения представлены для общей информации и могут отличаться от реального внешнего вида деталей.
- Не используйте стол до тех пор, пока не будут затянуты все болты.
- Раз в 6 месяцев проверяйте состояние. Незакрепленные винты и болты могут создавать опасность или шум.
- Не вставляте на стол ногами.
- Не мойте стол водой, используйте сухую очистку от пыли или протирайте влажной салфеткой.

Декларация соответствия. На функционирование устройств (устройств) могут повлиять статические, электрические, электромагнитные поля (радиопаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличте расстояние от устройств, вызывающего помехи.

Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования
Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара. Меры предосторожности:

- Использовать товар только по прямому назначению.
- Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
- Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
- Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
- Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
- Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заводомо неисправным устройством.
- Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
- Не брать в рот.
- Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
- В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
- Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
- Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Назначение: небольшой компактный столик, который используется для организации удобной зоны хранения небольших вещей в гостиной, а также может применяться для приема гостей. Технические характеристики и особенности товара см. на упаковке и на сайте defender.ru Импортёр в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, внтерг. муниципальный округ Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63. Изготовители: Ханчжоу Юйюэ Хом Технолоджи Корпорейшн Лимитед, Адрес: Рум 1008, Билдинг 1, Индустриал Зоун, Сяйта Вилладж, Сяй Таун, Цзяньцзе Сити, Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, Китай. Срок службы — 6 месяцев. Гарантийный срок - 6 месяцев. Соответствие требованиям ТР ТС 025/2011, Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-СN.РА05.8.39190/26. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-СN.РА 038.75902/26. Декларации соответствия представлены на сайте https://defender.ru. Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: https://defender.ru/places/service Дата производства: см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender.ru Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
- Поражение запотте от электрической сети.
- Поражение безопасности зăручных плombs, upevenie spojovacích zostáv puzdra; prítomnost prvkov otvárania na vonkajšej a vnútornej časti výrobku.
- Цe je bil izdelek, namenjen gospodinjstvu, uporabljen v profesionalne namene.
- Нарушение сохранности гарантийных плombs и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
- Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
- Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- Нарушения в работе питающей электросети — 220 В ± 10% (кроме стабилизаторов напряжения).
- Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
- Неправильная эксплуатация и/или небрежное обращение.
- Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
- Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
- Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.

SLV KLUBSKA MIZICA NAVODILA ZA UPORABO

Pozor!

- Pred sestavljanjem preverite vse dele.
- Slike v tem priročniku morda ne bodo videti kot vaš stol, vendar so navodila za uporabo enaka ne glede na model.
- Ne uporabljajte stol, če niso vsi vijaki in sorniki trdno priti.
- Najprej každych šest mesecev skontrolirajte vsečty skrutky a matice, či sú utiahnuté. Ak sú skrutky a matice uvoľnené, môže to spôsobiť nebezpečenstvo alebo vyčarovať hluk.
- Nestojte na stole s nohami.
- Na čistenie stola nepoužívajte vodu, používajte suché čistenie prachu alebo utierajte handričkou.

Vyhlasenie o zhode. Na fungovanie prístroja môžu vplyvať statické, elektrické alebo vysokofrekvenčné polia (rádio aparátura, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry, elektrostatický výboj). V prípade vyskytnutia interferencií vzdialte prístroj od prístroja, ktorý vyvoláva poruchy. Not om miljööskydd

Utilizovanie batérií, elektrických a elektronických prístrojov

Tento znak na výrobku, batériách pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže utilizovať spolu s domácim odpadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a utilizovaním batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

Pogoji varne in učinkovite uporabe izdelka. Predvidnostni ukrepi:

- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
- Ne razstavljajte. Ta izdelek ne vsebuje delov, ki so upravljeni do samozadostnega popravila. Glede vprašanja vzdrževanja in zamenjave okvarjenega izdelka se obrnite na prodajalca ali poslaženišni servisi center družbe Defender. Med prejemanjem izdelka se prepričajte, da je neprekinjen in da v njem ni prosto premikajočih se predmetov.
- Hranite ločeno od otrok, mlajših od 3 let. Laska vsebuje majhne dele.
- Hranite ločeno od vlage. Izdelka nikoli ne potapljajte v tekočine.
- Pažite, da ni vibracij i mehanskih napetosti, ki lahko povzročijo mehanske poškodbe izdelka. V primeru mehanskih poškodb garancija ni dana.
- Ne uporabljajte v primeru vidnih poškodb. Ne uporabljajte, če je izdelek očito pokvarjen.
- Nepoužívajte pri teplotách nižších alebo vyšších od uvedených (viď Návod na použitie), v prípade vytvárania kondenzovanej vlhkosti, ani v agresívnom prostredí. 8. Nečistá do út.
- Izdelka ne uporabljajte pri teplotah pod ničlo, je treba izdelek pred uporabo v treh urah hraniti na toplem (+16-25 ° C ali 60-77 ° F).
- Če je bila posuda izdelka opravejena pri temperaturah pod ničlo, je treba izdelek pred uporabo v treh urah hraniti na toplem (+16-25 ° C ali 60-77 ° F).
- Výrobok treba vyplniť v pradoch keď sa nebude používať dlhší čas.
- Napravo izklopite vsačik, ko je ne namearavate uporabljati dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte med vožňo vozila, če je nani preusmerjena pozornost, in v drugih primerih, ko vas zakon obvezuje, da napravo izklopite.

Nameni uporabe: majhna kompaktna mizica, ki se uporablja za organizacijo prostora za shranjevanje majhnih predmetov v dnevni sobi, lahko pa se uporablja tudi za sprejemanje gostov. Tehnične špecifikácie a vlastnosti produktu nájdete na obale a na webovej stránke defender-global.com Dovoza: Defender Technology OU, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Produzavajec: Hangzhou Yuyue Home Technology Corporation Limited. Address: Room 1008, Building 1, Industrial Zone, Xiashi Village, Xiaoya Town, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province, China. Živnotnost — 2 roky. Nepodlieha povinnej certifikácii. Datum izdelave: glej na embalaži. Proizvajalec si pridružuje pravico do spremembe vsebine embalaže in špecifikacij, navedenih v tem priročniku. Najnovjši a plná verzia pokynov je k dispozícii na webovej stránke www.defender-global.com Vyrobeno v Číne.

Záručný servis sa neuskutoční v nasledujúcich situáciách:

- Uplynutie záručnej doby (záručná doba sa vybarvuje od dáta predaja konečnému užívateľovi).
- Nesprávne zapojte do elektrickej siete.
- Porušenie bezpečnosti záručných plombs, upevenie spojovacích zostáv puzdra; prítomnost prvkov otvárania na vonkajšej a vnútornej časti výrobku.
- Ce je bil izdelek, namenjen gospodinjstvu, uporabljen v profesionalne namene.
- Скoда zaradi vdora tujkov, snovi, tekočin ali žuželk v izdelek.
- Скoда zaradi krivice običajnega dela oskrbovateľa napätie - 220V +/- 10%, (razen automatských napetostných regulátorov)
- Ак бол продукт отворен а опраvény неоправненио osobou autorizovanou predajcom.
- Неправильно делovanje ali nepredvidno zaobhádzanie.
- Поškodba izdelka zaradi naravnih nesreč.
- Prítomnost prvkov indikujúcich mechanické poškodenie (pád, náraz).
- Prítomnost pripojených zariadení iných výrobcov.

SVK KONFERENČNÝ STOLÍK INŠTRUKCIE

Pozor!

- Pred montážou skontrolujte všetky diely.
- Obrázky v tomto návode nemusia vyzerat ako vaša stolička, ale návod na obsluhu je rovnaký bez ohľadu na model.
- Nepoužívajte stôl, pokiaľ nie sú všetky skrutky a matice utiahnuté.
- Najprej každych šest mesiacov skontrolujte všetky skrutky a matice, či sú utiahnuté. Ak sú skrutky a matice uvoľnené, môže to spôsobiť nebezpečenstvo alebo vyčarovať hluk.
- Nestojte na stole s nohami.
- Na čistenie stola nepoužívajte vodu, používajte suché čistenie prachu alebo utierajte handričkou.

Vyhlasenie o zhode. Na fungovanie prístroja môžu vplyvať statické, elektrické alebo vysokofrekvenčné polia (rádio aparátura, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry, elektrostatický výboj). V prípade vyskytnutia interferencií vzdialte prístroj od prístroja, ktorý vyvoláva poruchy. Not om miljööskydd

Utilizovanie batérií, elektrických a elektronických prístrojov

Tento znak na výrobku, batériách pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže utilizovať spolu s domácim odpadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a utilizovaním batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

Pravidlá a podmienky bezpečného a účinného použitia výrobku. Bezpečnostné opatrenia:

- Výrobok používajte výlučne podľa účelu z.
- Nerobozbrajte. Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré si môžete sami opraviť. V súvislosti s opravovaním a výmenou nefunkčného výrobku obráťte sa na firmu-predajcu alebo na oprávnené servisné centrum Defender. Pri preberaní výrobku zistite jeho ucelenosť a neprítomnosť voľne posuvacích častí v ňom.
- Nie je určené pre deti do 3 rokov. Môže obsahovať drobné časti.
- Nevytvóř aby vibrácie vnikali do výrobku. Nenechávajte výrobok v tektutine.
- Nevytvóř aby vibrácie vnikali a mechanickým zariadením, ktoré by mohli vyvolat mechanické poškodenia výrobku. V prípade existencie mechanických poškodení pre výrobok nie sú žiadne záruky.
- Nepoužívajte ak výrobok má zjavné poškodenia. Nepoužívajte výrobok ak je jasné že je pokazený.
- Nepoužívajte pri teplotách nižších alebo vyšších od uvedených (viď Návod na použitie), v prípade vytvárania kondenzovanej vlhkosti, ani v agresívnom prostredí. 8. Nečistá do út.
- Izdelka ne uporabljajte pri temperaturah pod ničlo, je treba izdelek pred uporabo v treh urah hraniti na toplem (+16-25 ° C ali 60-77 ° F).
- Če je bila posuda izdelka opravejena pri temperaturah pod ničlo, je treba izdelek pred uporabo v treh urah hraniti na toplem (+16-25 ° C ali 60-77 ° F).
- Výrobok treba vyplniť v pradoch keď sa nebude používať dlhší čas.
- Napravo izklopite vsačik, ko je ne namearavate uporabljati dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte med vožňo vozila, če je nani preusmerjena pozornost, in v drugih primerih, ko vas zakon obvezuje, da napravo izklopite.

Nameni uporabe: majhna kompaktna mizica, ki se uporablja za organizacijo prostora za shranjevanje majhnih predmetov v dnevni sobi, lahko pa se uporablja tudi za sprejemanje gostov. Tehnične špecifikácie a vlastnosti produktu nájdete na obale a na webovej stránke defender-global.com Dovoza: Defender Technology OU, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Produzavajec: Hangzhou Yuyue Home Technology Corporation Limited. Address: Room 1008, Building 1, Industrial Zone, Xiashi Village, Xiaoya Town, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province, China. Živnotnost — 2 roky. Nepodlieha povinnej certifikácii. Datum izdelave: glej na embalaži. Proizvajalec si pridružuje pravico do spremembe vsebine embalaže in špecifikacij, navedenih v tem priročniku. Najnovjši a plná verzia pokynov je k dispozícii na webovej stránke www.defender-global.com Vyrobeno v Číne.

Záručný servis sa neuskutoční v nasledujúcich situáciách:

- Uplynutie záručnej doby (záručná doba sa vybarvuje od dáta predaja konečnému užívateľovi).
- Nesprávne zapojte do elektrickej siete.
- Porušenie bezpečnosti záručných plombs, upevenie spojovacích zostáv puzdra; prítomnost prvkov otvárania na vonkajšej a vnútornej časti výrobku.
- Ce je bil izdelek, namenjen gospodinjstvu, uporabljen v profesionalne namene.
- Скoда zaradi vdora tujkov, snovi, tekočin ali žuželk v izdelek.
- Скoда zaradi krivice običajnega dela oskrbovateľa napätie - 220V +/- 10%, (razen automatských napetostných regulátorov)
- Ак бол продукт отворен а опраvény неоправненио osobou autorizovanou predajcom.
- Неправильно делovanje ali nepredvidno zaobhádzanie.
- Поškodba izdelka zaradi naravnih nesreč.
- Prítomnost prvkov indikujúcich mechanické poškodenie (pád, náraz).
- Prítomnost pripojených zariadení iných výrobcov.

SWE SOFFBORD BRUKSANVISNING

Uppmärksamhet!

- Kontrollera alla delar före monteringen.
- Bilderna i den här guiden kanske inte ser ut som din stol, men instruktionsguiden är densamma oavsett modell.
- Använd inte skrivbordet om inte alla bultar och skruvar är åtdragna.
- Kontrollera alla bultar och skruvar minst var sjätte månad för att säkerställa att de är åtdragna. När skruvar och bultar sitter löst kan det orsaka fara eller orsaka ljud.
- Stå inte på bordet med fötterna.
- Använd inte vatten för att rengöra skrivbordet, använd torr dammgrening och torka inte av med en trasa.

Försäkran om överensstämmelse. Anordningens funktion kan påverkas av statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioutrustning, mobiltelefoner, mikrovågor, elektrostatiska urladdningar). Om störningar uppstår, öka avståndet från anordningen som orsakar störningar.

Not om miljööskydd

Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater får inte avyttras med hushållsavfall. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater vid skulet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

Regler och villkor för säker och effektiv användning av produkten. Säkerhetsåtgärder:

- Använd produkten enbart för avsett ändamål.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt, kontakta värdig företag-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet och att det inte finns fritt rörliga objekt inuti.
- Produkten är ej lämplig för barn under 3 år. Den kan innehålla små delar.
- Låt ingen fukt komma på och i produkten. Sänk inte ner produkten i vätskor.
- Utsätt inte produkten för vibrationer och mekaniska påfrestningar som kan leda till mekaniska skador på produkten. Ingen garanti ges för produkter som fått mekaniska skador.
- Använd inte produkten om den har synliga skador. Använd inte en uppenbart defekt produkt.
- Använd inte produkten vid temperaturer under eller över de rekommenderade värdena (se användarhandboken), vid kondenserad fukt och i aggressiva miljöer.
- Ta inte i munnen.
- Använd inte produkten i industriella och medicinska ändamål.
- Om produkten har transporterats vid låga temperaturer, låt den värmas upp i ett varmt rum (+16-25 ° C) under 3 timmar.
- Stäng av anordningen varje gång, om du inte tänker använda den under en lång tid.
- Använd inte anordningen medan du kör, om anordningen är störande, liksom i de fall då anordningen ska stängas av enligt lagen.

Avsedd användning: ett litet kompakt bord som används för att organisera ett förvaringsutrymme för småsaker i vardagsrummet, och kan även användas för att ta emot gäster. Tekniska specifikationer och egenskaper för produkten finns på förpackningen och på webbplatsen defender-global.com Importör: Defender Technology OU, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Tillverkare: Hangzhou Yuyue Home Technology Corporation Limited. Address: Room 1008, Building 1, Industrial Zone, Xiashi Village, Xiaoya Town, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province, China. Livstid — 2 år. Inte föremål för obligatorisk certifiering. Tillverkningsdatum: se förpackningen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra uppsättningen och tekniska specifikationerna som anges i denna bruksanvisning. Den senaste och fullständiga versionen av bruksanvisningen finns på www.defender-global.com Tillverkat i Kina.

Garantiservice utförs inte i följande situationer:

- Garantiperiodens utgång (garantiperioden regleras från försäljningsdatumet till slutanvändaren).
- Felaktig anslutning till elnätet.
- Övertredelse av säkerheten för garantitjänsten, fixering av gemensamma sammansättningar av fallet; närvaron av öppningsmoment på produktens utsida och insida.
- Om produkten avsedd för hushållsbruk används för professionella ändamål.
- Skador på grund av inbrottning av främmande föremål, ämnen, vätskor eller insekter inuti produkten.
- Skador på grund av trots mot normalt arbete i försörjningsnätet - 220V +/- 10% (utom automatska spänningsregulatorer)
- Om produkten har öppnats och repareras av en person som inte har auktoriserats för det av återförsäljaren.
- Felaktig användning eller skavrig hantering.
- Skador på produkten på grund av naturliga katastrofer.
- Skada på produkten på grund av naturkatastrofer.
- Förökornst av element som indikerar mekanisk skada (fall, träff).
- Funktionshinder för anslutna enheter från andra producenter.

UKR ЖУРНАЛЬНИЙ СТОЛИК ІНСТРУКЦІЯ

Увага!

- Перевірте всі деталі перед складанням.
- Зображення в цьому посібнику можуть не відповідати вашому стільцю, але інструкція однакова незалежно від моделі.
- Не використовуйте стіл, якщо всі болти та шурупи не затягнуті.
- Приймийши кожні шість місяців перевіряйте всі болти та шурупи, щоб переконатися, що вони затягнуті. Якщо гвинти та шурупи не затягнуті, це може спричинити небезпеку або створити шум.
- Не сійте на стіл, поставивши ноги на підлогу.
- Не використовуйте воду для очищення столу, використовуйте сухе пилоочисне обладнання або протирайте його ганчіркою-стружкою.

Декларація відповідності
Ця позначка на виробі (пристрої) можуть впливати статичні, електричні або високочастотні поля (радіоапаратура, мобільні телефони, мікрохвильові печі, електростатичні розряди, тощо). У випадку виникнення такого впливу збільште відстань від його джерела.

Утилізація батарейок, електричного і електронного устаткування

Ця позначка на виробі, батарейках до виробу або упакуванні позначає, що виріб не можна утилізувати з побутовими відходами. Він повинен бути доставлений в місце по збору та утилізації батарейок, електричного та електронного устаткування.

Правила та умови безпечного та ефективного використання товару

- Запобіжні засоби:**
 - Використовувати товар тільки за прямим призначенням
 - Не розбирати. Даний пристрій не містить частин, що підлягають самостійному ремонту. Щодо обслуговування та заміни несправного виробу звертайтеся до фірми-продавця або в авторизований сервісний центр Defender. Під час приймання товару зверніться в його цілісність та відсутності всередині предметів, що вільно переміщуються
 - Не передбачений для дітей віком до 3-х років. Може містити дрібні деталі
 - Запобігати попаданню вологи на виріб або всередину виробу. Не занурюйте виріб в рідину
 - Не намагає на виріб, що має механічні пошкодження.
 - Не користуйтеся виробом, якщо він пошкоджений.
 - Не використовуйте при температурі вище або нижче тої, що рекомендується в інструкції користувача, при виникненні конденсованої вологи, а також в агресивному середовищі
 - Не брати до рота
 - Не використовувати виріб за промисловим, медичним або виробничим призначенням
 - Якщо виріб транспортувався при температурі нижче 0 °C, то перед початком експлуатації потрібно витримати виріб при температурі не нижче +16 °C протягом 3-х годин.
 - Вимикайте пристрій кожного разу, якщо планується не використовувати його протягом довготривалого періоду
 - Не використовуйте пристрій під час управління транспортним засобом, якщо це відволікає увагу, а також у випадках, коли відключення пристрою передбачене законодавством.

Призначення: невеликий компактний столик, який використовується для організації зони зберігання дрібних предметів у вітальні, а також може використовуватися для прийому гостей. Технічні характеристики та особливості продукту можна знайти на упаковці та на сайті defender-global.com Імпортёр в Україні: ТОВ «Виробниче Підприємство «Промислові Системи», адреса: вул. Кирилівська, 40А, м. Київ, 04080, Україна. Виробник: Ханчжоу Юйюэ Хом Технолоджи Корпорейшн Лимітед, Адрес: Рум 1008, Блдінг 1, Індустріал Зоун, Сяші Вільадж, Сяй Таун, Цзяньцзе Сіті, Ханчжоу, Чжэцзян Провінс, Китай. Термін служби - 6 місяців. Гарантійний період - 6 місяців. Не підлягає обов'язковій сертифікації. Перелік авторизованих сервісних центрів дивіться на сайті Defender: https://ua.defender-global.com/places/service Дата виробництва: див. на упаковці. Виробник залишає за собою право змінити комплектації і технічних характеристики, зазначених в цій інструкції. Остання та повна версія інструкції доступна на сайті www.defender-global.com Зроблено в Китаї.

Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі:

- Закінчення гарантійного терміну (термін встановлюється з дня продажу товару споживачеві).
- Неправильного підключення в електромережу.
- Порушення цілісності гарантійних плombs, кріплень з'єднань корпусу, наявності слідів відкриття на зовнішніх і внутрішніх поверхнях товару.
- Якщо апаратура, призначена для роботи в побутових умовах, використовувалася в професійних цілях.
- Пошкодження, викликаного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах.
- Порушення в нормальній роботі електромережі - 220 В ± 10% (крім стабілізаторів напруги).
- Якщо товар був розкритий і ремонтувався особою, не уповноваженою на те фірмою-продавцем.
- Неправильної експлуатації або недбалою використанніа.
- Пошкодження виробу у випадку стихійних лих.
- Скoда на продукті наслідок аварійних ситуацій.
- Наявності слідів механічного пошкодження (падіння, удар).
- Нераціональності пристроїв інших виробників, що підключаються.

UZB QAHVA STOLI YORIQNOMA

Diqqat!

- Yig'ishdan oldin barcha qismlarni tekshiring.
- Ushbu qo'llanmadagi rasmlar sizning stulnigizga o'xshamasligi mumkin, ammo qo'llanma modeldan qat'i nazar bir xil.
- Barcha murvatlar va vintlar mahkamlangan bo'lsa, stoldan foydalanmang.
- Kamida har olti oyda barcha murvatlar va vintlarni mahkamlanganligiga ishonch hosil qilish uchun ularni tekshirib turing. Vintlar va boltlar bo'shashgan holatda bo'lsa, bu xavf tug'dirishi yoki shovqin chiqarishi mumkin.
- Stolda o'yodlaringiz bilan turmang.
- Stolni tozalash uchun suvdan foydalanmang, quruq chang tozalagichdan foydalaning yoki qisqich mato bilan arting.

Muvofiqlik deklaratsiyasi

Qurilma (qurilmalar) ishlashiga statik, elektrk yoki yuqorichastotali maydon (radioapparatura, mobil telefonlar, mikroto'lqinli pechlar, elektrostatik razryadlar) ta'sir etishi mumkin. Shovqinlar yuzaga kelganda ularni yagatga keltiruvchi qurilmadan masofani kattalashtiring.

Batareyka, elektrik va elektron uskunalarni utilizatsiya qilish

Mahsulotdagi, mahsulot ichida bo'lgan batareykadagi yoki qadoqdagi us